

CONAIR®

27 PIÈCES

Trousse de coupe des cheveux



Directives d'utilisation
et d'entretien
MODÈLE HC318XCSC

CONSIGNES IMPORTANTES

L'utilisation d'appareils ménagers, surtout pour des enfants, demande la prise de précautions dont les suivantes :

**LIRE TOUTES LES DIRECTIVES
AVANT L'UTILISATION
TENIR LOIN DE L'EAU**

DANGER—Un appareil est sous tension, même quand il est éteint.

Pour réduire le risque de choc électrique :

1. Ne pas saisir un appareil qui est tombé dans l'eau. **Le débrancher immédiatement.**
2. Ne pas l'utiliser dans la baignoire ni dans la douche.
3. Ne pas le placer ni le ranger là où il peut être tiré ou tomber dans une baignoire ou un évier. Ne pas le placer ni l'échapper dans l'eau ou un liquide quelconque.
4. Toujours le débrancher immédiatement après l'avoir utilisé.
5. Le débrancher pour le nettoyer.
6. Sauf pendant la charge, débranchez toujours l'appareil de la prise de courant après l'avoir utilisé.

**NE PAS LE SAISIR
DANS L'EAU**

ATTENTION—Pour réduire le risque de brûlures, choc, incendie ou blessure :

1. Ne jamais laisser un appareil branché sans surveillance.
2. Assurer une surveillance étroite quand il est utilisé par, sur ou autour d'enfants ou de personnes handicapées.
3. Ne l'utiliser que tel que prévu. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. Ne jamais l'utiliser si le cordon ou la fiche est endommagée, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé, endommagé ou échappé dans l'eau. Le présenter à un service après-vente où il sera inspecté et réparé.
5. Protéger le cordon des surfaces chaudes.
6. Ne jamais échapper ni insérer un objet dans une ouverture.
7. Ne pas l'utiliser à l'extérieur ni là où l'on utilise des aérosols ou administre de l'oxygène.
8. Brancher le cordon à l'appareil puis à la prise. Pour le débrancher, éteindre l'appareil puis sortir la fiche de la prise.
9. Ne pas déposer l'appareil sur une surface alors qu'il est en marche.
10. Ne pas l'utiliser avec un peigne endommagé ou si des dents sont cassées car on risque de se blesser.
11. Éviter de toucher la peau avec les lames en marche.
12. Lors de l'utilisation, ne pas tordre ni pincer le cordon. Si le cordon s'emmêle, éteindre l'appareil et détordre le cordon avant de continuer l'utilisation.

CONSERVER CES DIRECTIVES

DIRECTIVES D'UTILISATION UTILISATION SUR PILES

La trousse de coupe de cheveux Conair permet des résultats professionnels, à la maison. La puissante tondeuse à moteur CC et lames en acier à forte teneur en carbone assurent une coupe de précision. La tête s'ajuste sous 5 angles et une fonction turbo amplifie la puissance de coupe. Quelle que soit la longueur de coupe réglée, la tondeuse coupe automatiquement les cheveux de cette section de la même longueur.

Cet appareil est conçu pour l'usage ménager, sur courant alternatif (120 V, 60 Hz).

1. Avant de l'utiliser, chargez la tondeuse pendant 16 heures.
2. Après l'utilisation, éteignez la tondeuse et rechargez-en les piles en connectant le fil de charge dans la prise de la tondeuse et l'adaptateur dans une prise de courant. Le témoin de charge s'allume pour indiquer que la charge se fait.
3. Une fois la tondeuse rechargée, rangez-la en lieu sec, hors de la portée des enfants.
4. N'enroulez pas le fil autour de la tondeuse.

UTILISATION BRANCHÉE

1. Connectez le fil de charge dans la prise de la tondeuse.
2. Connectez l'adaptateur dans une prise de courant.
3. Laissez d'abord la tondeuse éteinte quelques minutes pour qu'elle se charge.
4. Allumez la tondeuse.
5. Déconnectez l'adaptateur après l'usage.
6. Après l'usage, rangez-la en lieu sec, hors de la portée des enfants.
7. N'enroulez pas le fil autour de la tondeuse.



CONTIENT UNE PILE NICKEL-CADMIUM QUI DOIT ÊTRE RAMASSÉE, RECYCLÉE OU JETÉE CORRECTEMENT. NE PAS JETER AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES.

REPLACEMENT DU BLOC-PILES

1. À l'aide d'un petit tournevis Phillips, enlevez la vis dans le bas, au dos du manche de la tondeuse.
2. Enlevez le dessus du manche.
3. Le bloc-piles est exposé. Tenez les fils solidement de part et d'autre du connecteur et coupez les fils. Le connecteur se sépare et vous pouvez retirer le bloc-piles. Amenez-le au centre de collecte régional ou composez le numéro sans frais de RBRC : 1-800-8-BATTERY. RBRC est une marque de commerce de The Rechargeable Battery Recycling Corporation. Ne jetez pas le bloc-

piles avec les ordures ménagères. N'utilisez jamais le fil pour tirer la tondeuse et ne tordez ni ne pincez-le fil. Pour le rangement, enroulez le fil lâche et utilisez un serre-fil.

La tondeuse est fournie avec 10 peignes pour différentes longueurs de coupe, un peigne de coiffeur à dents droites, une cape de coiffeur, un étui rigide et un DVD d'instructions de 30 minutes, rempli de conseils et de techniques. Il y a aussi de l'huile de lubrification, un protège-lame, 5 pinces à cheveux, une brosse pour la nuque et une brosse dentifrice.

GUIDE CONAIR DE COUPE DES CHEVEUX À LA MAISON

Avant tout :

1. Inspecter la tondeuse, s'assurer qu'elle est propre, bien huilée et qu'elle fonctionne bien.
2. Placer une serviette ou une cape autour du cou de la personne.
3. Assoir la personne de façon à ce que sa tête soit au niveau des yeux pour plus de stabilité et de contrôle.
4. Peigner les cheveux puis saisir la tondeuse d'une façon confortable. Tout est prêt pour la coupe.

COUPE MOYENNE À LONGUE

Commencer par une petite section de cheveux pour s'habituer à la longueur laissée par la tondeuse. Débuter avec le peigne le plus long pour ensuite passer à un peigne plus court si l'on désire couper les cheveux plus courts.

- Le peigne court (numéro 1) coupe les cheveux à 3 mm.
- Le peigne mi-court (numéro 2) coupe les cheveux à 6 mm.
- Le peigne mi-long (numéro 3) coupe les cheveux à 9 mm.
- Le peigne long (numéro 4) coupe les cheveux à 12 mm.
- Le peigne long (numéro 5) coupe les cheveux à 1,6 cm.
- Le peigne long (numéro 6) coupe les cheveux à 1,9 cm.
- Le peigne long (numéro 7) coupe les cheveux à 2,25 cm.
- Le peigne long (numéro 8) coupe les cheveux à 2,5 cm.
- Le peigne pour l'oreille gauche est légèrement incliné pour contourner l'oreille gauche.
- Le peigne pour l'oreille droite est légèrement incliné pour contourner l'oreille droite.



Poser le peigne en le tenant par les dents pour enclencher sa base sur les lames.



Pour enlever le peigne, placer l'index et le pouce comme illustré et pousser le peigne en soulevant.

REMARQUE : Ne jamais pousser ni forcer la tondeuse à travers les cheveux pour aller plus vite. L'expérience professionnelle démontre que la tondeuse travaille mieux quand elle passe à travers la chevelure à sa propre vitesse.

Pour commencer la coupe :



contre les cheveux, les dents du peigne pointant vers le haut, mais à plat contre la tête. Soulever la tondeuse graduellement vers le haut et l'extérieur, ne coupant qu'un peu de cheveux à la fois.



Procéder ainsi pour les côtés et l'arrière de la tête.



Pour couper les cheveux plus courts : A) Presser le peigne plus fortement contre la tête, ce qui demande un peu plus de pratique.




OU B) Passer à un peigne plus court. Il est préférable de laisser les cheveux trop longs que trop courts. Pour des cheveux plus longs sur le dessus, utiliser le peigne de coiffeur pour soulever les cheveux, les coupant

par-dessus le peigne. Encore, tenir les cheveux entre les doigts et les couper à la longueur voulue. Toujours couper de l'avant vers l'arrière de la tête, raccourcissant les cheveux graduellement en réduisant l'espace entre le peigne ou les doigts et la tête. Peigner souvent pour constater les résultats et enlever les cheveux coupés.

DÉLIGNAGE :

Le délignage se fait sans peigne. Peigner les cheveux puis placer la tondeuse entre le favori et l'oreille (ill. 1). Tenir le coin de la lame contre la ligne des cheveux.

III. 1



Utilisant la ligne comme guide, passer la tondeuse lentement autour de l'oreille. Pour la nuque et les favoris, tenir la tondeuse inversée (ill. 1) et la presser légèrement contre la peau, à la longueur voulue, déplaçant la tondeuse vers le bas.

ARRÊTER. PEIGNER. VÉRIFIER.

Pour des résultats professionnels, peigner souvent et vérifier les résultats. On évite ainsi les favoris inégaux, la nuque inégale, etc.

CONSEILS POUR DES COUPES À RAS PARFAITES.

Toujours couper du bas de la nuque jusqu'à la couronne, utilisant le peigne le plus long. Tenir le peigne à plat contre la tête et déplacer la tondeuse lentement à travers les cheveux. Procéder de même pour les côtés, allant de bas en haut.

Du front à la couronne, couper les cheveux dans le sens inverse de la pousse puis égaliser avec les côtés.

Pour un dessus plat, utiliser un peigne plat et non le peigne de la tondeuse. Couper les cheveux par-dessus le peigne (ill. 2). Pour dégrader la nuque, utilisez le

III. 2



peigne n° 1. Peigner pour voir s'il y a des inégalités. Découper les favoris et la nuque (voir « Déclignage »).

ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

ENTRETIEN DE LA TONDEUSE SI LES LAMES NE SEMBLANT PAS BIEN ALIGNÉES :

ENTRETIEN DE LA LAME

Toujours huiler les lames avant, pendant et après l'usage pour assurer un rendement optimal. Tenir la tondeuse loin du corps, pointant vers le bas et appliquer de l'huile sur le devant et les côtés de la lame; essuyer l'excédent avec un linge propre et doux.


La tondeuse Conair® a été soigneusement inspectée pour assurer le bon alignement des lames. Il faut les réaligner si on les enlève pour les nettoyer ou si elles ont été frappées. Comment savoir si elles sont hors d'alignement? Appairier tout simplement les lames, dent pour dent, comme indiqué sur l'illustration suivante.

Pour remettre le peigne et le couteau après un nettoyage, un remplacement ou suite à un désalignement, glisser le couteau sur la tête oscillante en plastique noir. S'assurer ensuite que le couteau et le peigne sont bien alignés. Aligner le peigne neuf ou existant avec les deux trous de vis. Placer les vis dans les orifices et serrer légèrement avec un tournevis à pointe Phillips.

III. 3



Appairier ensuite les deux lames, dent pour dent, comme il est montré sur l'illustration (fig 4).




*Le bord du peigne doit être 0,7 à 1,5 mm plus haut que le bord supérieur du couteau. Ceci est important afin que la tondeuse ne coupe pas de trop près ni ne touche à la peau.

*La dent à l'extrême gauche du peigne doit recouvrir ou se retrouver par-dessus la première petite dent du couteau.

*S'assurer que la grosse dent d'extrême droite du couteau touche la dent d'extrême droite du peigne.

HUILE SPÉCIALE



Pour garder les lames de la tondeuse Conair® en bon état, il faut les huiler à toutes les trois ou quatre coupes. Placer quelques gouttes d'huile sur les dents des lames, utilisant l'huile spéciale Conair® fournie. Faire fonctionner la tondeuse une minute. L'huile naturelle légère est

spécialement conçue pour la tondeuse Conair® haute vitesse. Ne pas utiliser d'autres huiles car elles peuvent ralentir les lames. Il n'y a pas de substitut pour l'huile Conair®.


LEVIER D'EFFILAGE AJUSTABLE À DÉTENTE, À 5 POSITIONS

À la façon des tondeuses professionnelles, le levier d'effilage se trouve près du pouce. On peut tenir la tondeuse de la main et en ajuster le levier tout en coupant les cheveux.

Le levier élimine le besoin d'un peigne accessoire car il permet d'ajuster graduellement le niveau de coupe. Pour des cheveux très courts (coupe de près), soulever le levier aussi haut que possible. Pour des coupes plus longues, rabaisser le levier lentement. À la position la plus basse, les cheveux sont à la même longueur qu'avec le plus petit peigne.

Comme la position du levier modifie l'angle de coupe, les lames durent ainsi plus longtemps.

Les lames peuvent se bourrer de cheveux. Pour les nettoyer sans les démonter, utiliser la petite brosse de nettoyage fournie. Les nettoyer après chaque usage. Huiler les lames après les avoir nettoyées. Si la tondeuse s'arrête et que cette mesure n'aide pas, essayer de desserrer les lames pour enlever les cheveux.




ATTENTION : Ne jamais tirer sur le cordon de la tondeuse. Ne pas tordre ni enrouler le cordon autour de la tondeuse. L'enrouler à plat quand il n'est pas utilisé.



ATTENTION : SI VOUS CROYEZ QUE LE COURANT EST COUPÉ QUAND L'APPAREIL EST ÉTEINT, VOUS VOUS TROMPEZ.

TENIR LOIN DE L'EAU.



Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, mais saviez-vous qu'un appareil électrique est toujours sous tension même s'il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Donc, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

TOUJOURS DÉBRANCHER LES PETITS ÉLECTROMÉNAGERS

Un message d'intérêt public de l'Association of Home Appliance Manufacturers et des Underwriters Laboratories, Inc.

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais un appareil si, au cours des 60 mois suivant la date de l'achat, il affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, renvoyer le produit défectueux au service après-vente le plus près, indiqué ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 7,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. En l'absence du bon de caisse, la période de garantie sera de 60 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À ACCOMPLIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 60 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LE BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

www.conaircanada.ca

SERVICE APRÈS-VENTE :
CONAIR CONSUMER PRODUCTS INC.
 156 Parkshore Drive,
 Brampton, Ontario
 L6T 5M1
 1-800-472-7606
 ©2004 CONAIR CONSUMER PRODUCTS INC.