



Ce message concernant les...

## DISJONCTEURS

## DIFFÉRENTIELS

...peut vous sauver la vie!

SI VOUS DEVEZ UTILISER LE SÈCHE-CHEVEUX DANS UNE SALLE DE BAIN, INSTALLEZ UNE PRISE À DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL SANS TARDER.

Un électricien pourra vous aider à décider du type qui convient le mieux – un dispositif portatif qui se branche dans la prise de courant ou un dispositif fixe monté à même la prise murale. Le code de l'électricité stipule désormais l'installation de prises à disjoncteur différentiel dans les salles de bain, les garages et à l'extérieur pour toutes les nouvelles maisons.



### POURQUOI UN DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL?

L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage. Si votre sèche-cheveux devrait faire défaut alors qu'il est branché, le choc électrique pourrait vous tuer... même si l'appareil est éteint. Un fusible ou un disjoncteur régulier ne vous protège pas dans pareil cas. Le disjoncteur différentiel vous protégera beaucoup mieux.

Un disjoncteur différentiel peut vous sauver la vie. Tous comptes faits, le prix en vaut bien la chandelle. Ne tardez pas. Installez-en un dès maintenant!

\*Un disjoncteur différentiel est un dispositif sensible qui coupe le courant dès qu'une petite fuite de courant électrique se produit.

## ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Le sèche-cheveux ne demande pratiquement aucun entretien. Pour assurer un bon fonctionnement, le sèche-cheveux doit être tenu propre. Si vous devez le nettoyer, débranchez-le, puis enlevez la poussière ou les peluches des événements avec la petite brosse d'un aspirateur. La surface extérieure du sèche-cheveux ne devrait qu'être essuyée avec un linge humide.

Les événements obstrués feront surchauffer le sèche-cheveux. S'il surchauffe, un dispositif de sécurité éteindra automatiquement le sèche-cheveux ou la chaleur pour éviter tout dommage ou blessure. Si cela se produit, débranchez le cordon et laissez le sèche-cheveux refroidir 10 à 15 minutes avant de le réutiliser. S'assurer que les événements sont bien propres.

### MISE EN GARDE

Ne JAMAIS tirer, tordre ni plier fortement le cordon. Ne jamais enrouler le cordon autour du sèche-cheveux. On risque de l'endommager au point d'entrée dans le sèche-cheveux, occasionnant ainsi un bris ou un court-circuit. Cesser d'utiliser le sèche-cheveux s'il fonctionne mal ou de façon intermittente. Si le cordon ou le sèche-cheveux est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, le renvoyer au service agréé Conair où on le réparera. Le consommateur ne devrait jamais tenter de le réparer lui-même.

### RANGEMENT - Important

Quand on ne l'utilise pas, débrancher le sèche-cheveux et le ranger en lieu sûr et sec, hors de la portée des enfants. Ne pas enrouler le cordon autour du sèche-cheveux. Le laisser pendre ou reposer lâchement, bien droit au point de sortie du sèche-cheveux.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'électroménagers demande la prise de précautions élémentaires, surtout en présence d'enfants, dont les suivantes :

### LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'USAGE TENIR LOIN DE L'EAU

**DANGER** – Un appareil est sous tension même s'il est éteint. Pour réduire le risque de mort ou blessure par choc électrique :

1. **Toujours le débrancher immédiatement après l'usage.**
2. Ne pas l'utiliser dans le bain ou la douche.
3. Ne pas le placer ni le ranger là où il risque de tomber dans une baignoire ou un évier.
4. Ne pas le placer ni l'échapper dans l'eau ou un liquide quelconque.
5. S'il tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement. Ne jamais le saisir dans l'eau.

**ATTENTION** – Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

1. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance quand il est branché.
2. Assurer une surveillance lors de l'utilisation par, sur ou près d'enfants ou

de personnes souffrant d'invalidités.

3. Ne l'utiliser que pour l'usage prévu dans ce livret. Ne pas utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
4. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Le retourner au service après-vente Conair où il sera inspecté et réparé.
5. Protéger le cordon des surfaces chaudes. Ne pas tirer, tordre ni enrouler le cordon autour de l'appareil, même pour le ranger.
6. Ne jamais bloquer les événements ni placer l'appareil sur une surface souple comme un lit ou un divan, où les événements pourraient se boucher. Garder les événements libres de charpies, cheveux et autres matières.
7. Ne jamais l'utiliser en somnolant.
8. Ne rien insérer ni échapper dans les ouvertures ou le boyau.
9. Ne pas l'utiliser à l'extérieur ni là où l'on utilise des aérosols ou administre de l'oxygène.
10. Ne pas utiliser l'appareil avec une rallonge.
11. Ne pas diriger le jet d'air chaud vers les yeux ou les zones sensibles à la chaleur.
12. Les accessoires peuvent devenir chauds en cours d'usage. Les laisser refroidir avant de les manipuler.
13. Ne pas déposer l'appareil quand il est

en marche.

14. Pendant l'utilisation, tenir les cheveux à bonne distance de l'appareil et des événements.
15. Ne pas utiliser un convertisseur de courant.
16. Cet appareil n'est pas un jouet. Garder-le à l'écart des enfants.

## CONSERVER CES DIRECTIVES D'UTILISATION

L'appareil est prévu pour l'usage ménager et ne s'alimente que du courant de secteur ménager de 110 à 125 VCA à 60 Hz.

L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, la fiche ne convient que d'une façon dans une prise polarisée. Si elle ne s'enfonce pas complètement, inversez-la. Si elle ne convient toujours pas, consulter un électricien. Ne jamais tenter de contrer cette mesure de sécurité.

### IMPORTANT GUIDE D'UTILISATION POUR LE 1875 WATTS

Utiliser ce sèche-cheveux sur le même circuit que d'autres appareils électriques peut faire giller un fusible ou faire sauter un disjoncteur de 15 ampères. Ne JAMAIS remplacer un fusible par un d'une capacité supérieure à celle du circuit car cela pourrait présenter un risque d'incendie.

### GUIDE POUR UNE SUPERBE COIFFURE

Une belle coiffure commence par une bonne coupe, bien entretenue. Toujours bien traiter ses cheveux avec des shampoings, des revitalisants et des produits de coiffure de qualité supérieure.

### PRINCIPES DE BASE

1. Faites un shampoing et revitalisez les cheveux avec les produits de votre choix. Épongez-les avec une serviette pour enlever l'excédent d'humidité. Utilisant le sèchecheveux avec une brosse à coiffer, dirigez le jet d'air chaud sur une section de cheveux à la fois. Déplacez le sèche-cheveux dans un mouvement uniforme sur chaque section de façon à ce que l'air passe à travers les cheveux. Dirigez le jet d'air chaud vers les cheveux et non pas le cuir chevelu.
2. Évitez d'obstruer les admissions d'air du sèche-cheveux avec vos cheveux.
3. Pour éviter de trop sécher les cheveux, ne concentrez pas la chaleur sur une section pendant trop de temps. Gardez le sèchecheveux en mouvement constant.
4. Pour une retouche rapide entre les shampoings, rendez vos cheveux humides avec une buée d'eau avant de les coiffer avec le sèche-cheveux.
5. Quand vous utilisez le sèche-cheveux pour onduler ou friser vos cheveux, séchez-les presque entièrement à la chaleur la plus élevée puis utilisez le jet d'air frais.

### SOUPLESSE ET VOLUME

Pour donner plus de volume, penchez la tête vers l'avant tout en séchant vos cheveux. Orientez le jet d'air vers les racines pour un soulèvement maximal. Une fois les cheveux secs, ramenez la tête en arrière et brossez.

### REDRESSEMENT

Travaillez les cheveux par sections pour créer une coiffure droite. À l'aide d'une grosse brosse ronde (environ 1 cm de dia.), tenez chaque section bien serrée, recourbez légèrement les pointes vers l'extérieur tout en séchant.

### ONDULATIONS

Des ondulations fournies d'allure naturelle sont faciles à créer en agrippant les cheveux à la racine et en les froissant entre les doigts tout en séchant.

### GARANTIE LIMITÉE DE 4 ANS (É.-U. ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais votre appareil si, au cours des 48 mois suivant la date d'achat, il présente un vice de matériau ou de fabrication.

Pour obtenir du service en vertu de la présente garantie, retournez le produit défectueux au centre de service indiqué au dos, accompagné du reçu de caisse et de 7,00 \$ pour les frais postaux et de manutention.

**TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 48 MOIS PRÉVUE PAR CETTE GARANTIE ÉCRITE LIMITÉE.**

**EN AUCUN CAS, CONAIR N'ENGAGE SA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU FORTUITS ATTRIBUABLES À L'INEXÉCUTION DE LA PRÉSENTE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUE CE SOIT.**

La présente garantie vous accorde des droits légaux particuliers et peut également vous accorder d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à un autre.

SERVICE APRÈS-VENTE : CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC  
100 Conair Parkway  
Woodbridge Ontario, L4H 0L2

©2018 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

Pour en savoir plus sur les produits Conair, composez le : 1-855-926-6247  
Visitez notre site Web : www.conaircanada.ca  
Courriel du centre d'appels à la clientèle : Consumer\_Canada@Conair.com

18CN033331

IB-15725

## INFINITI PRO

Accessoire de coiffure professionnel à moteur CA de 1875 Watts



### Des questions?

*Veillez ne pas retourner ce produit au détaillant.*

**Appelez-nous d'abord!**

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle :

1-855-926-6247

Ou visitez notre site Internet au [www.conaircanada.ca](http://www.conaircanada.ca)

Guide d'utilisation et de coiffure  
Modèle 259XRZCY

sélectionnez votre réglage

vitesse / température	type de cheveux
I/1 (faible / air frais)	cheveux délicats, fins ou faciles à coiffer
II/II (faible / air tiède)	cheveux moyens, épais ou traités
III/III (élevée / air chaud)	cheveux épais, drus ou difficiles à coiffer
(air frais)	pour tous les types de cheveux

Le sèche-cheveux Infiniti PRO de Conair® avec céramique ionique est très efficace, même à plus basse température, il aide à rendre les cheveux d'apparence plus saine, plus lustrés, plus faciles à coiffer et vous donne la souplesse optimale pour réussir votre mis en plis.

MOTEUR CA PUISSANT qui produit un débit d'air rapide pour faciliter la mise en plis et a une durée de vie 3x plus longue.

TECHNOLOGIE DE CÉRAMIQUE qui diffuse la chaleur infrarouge en spectre continu sur les molécules à l'intérieur des cheveux, pour les sécher à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce processus rapide et facile de séchage atténue les dommages causés par la chaleur ainsi que les frisottis et rend les cheveux plus faciles à coiffer.

TECHNOLOGIE IONIQUE qui produit des ions négatifs qui :

- neutralisent la charge habituellement positive des cheveux fourchus et frisottés;
- éliminent l'électricité statique;
- contribuent à lustrer les cheveux.

### LES PARTIES DU SÈCHE-CHEVEUX

