

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Des mesures de sécurité élémentaires, dont les suivantes, s'imposent quand on utilise un appareil électrique, surtout en présence d'enfants :

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION TENIR LOIN DE L'EAU

DANGER — Tout sèche-cheveux est sous tension même quand il est éteint. Pour réduire le risque de mort ou de blessure par décharge électrique :

1. **Débranchez toujours l'appareil dès que vous avez fini de l'utiliser.**
2. Ne l'utilisez pas dans la baignoire.
3. Ne le placez ni le rangez là où il pourrait tomber ou être tiré dans la baignoire ou l'évier.
4. Ne le placez ni ne l'échappez dans un liquide ou l'eau.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, **immédiatement; ne le saisissez pas.**

AVERTISSEMENT— Afin de réduire le risque de brûlure, d'électrocution, de feu ou de blessure :

1. **Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance s'il est branché.**
2. Assurez une surveillance étroite quand il est utilisé par, pour ou près d'enfants ou de personnes souffrant d'incapacités.



Disjoncteurs de

Fuite de
Terre

puet vous sauver la vie

SI VOUS DEVEZ UTILISER LE SÈCHE-CHEVEUX DANS UNE SALLE DE BAIN, INSTALLEZ UNE PRISE À DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL SANS TARDER.

Un électricien qualifié pourra vous aider à décider du type qui convient le mieux – un dispositif portatif qui se branche sur la prise de courant ou un dispositif fixe monté à même la prise de courant murale. Le code de l'électricité requiert désormais l'installation de prises à disjoncteur différentiel dans les salles de bain, les garages et à l'extérieur pour toutes les nouvelles maisons.

3. N'utilisez l'appareil que pour l'usage prévu dans ce livret. N'utilisez jamais d'accessoires autres ceux qui sont recommandés par le fabricant. N'utilisez pas l'appareil avec une rallonge.
4. **N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil au service après-vente Conair où on l'examinera et le réparera.**
5. Tenez le cordon loin des surfaces chauffantes. Ne tirez pas le cordon, ne le tortillez pas et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.
6. Ne bloquez jamais les ouvertures d'aération et ne placez pas l'appareil sur une surface souple comme un lit ou un divan où les ouvertures pourraient devenir bloquées. Gardez les ouvertures d'aération dégagées de cheveux, peluches et autres.
7. N'utilisez jamais l'appareil en dormant.
8. N'échappez ou n'insérez pas d'objets quelconque dans l'appareil ou le boîtier.
9. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ni là où l'on utilise des produits aérosols ou administre de l'oxygène.
10. Ne branchez pas le sèche-cheveux à une rallonge.
11. Ne dirigez pas le jet d'air chaud vers les yeux ou d'autres zones sensibles.
12. Ne déposez pas l'appareil sur une surface pendant qu'il est en marche.
13. Tenez vos cheveux loin des entrées d'air pendant que l'appareil fonctionne.



POURQUOI UN DISJONCTEUR DE FUITE DE TERRE?

L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage. Si votre sèche-cheveux devrait faire défaut alors qu'il est branché, une décharge électrique pourrait vous tuer... même s'il n'est pas en marche. Un fusible ou un disjoncteur ordinaire ne vous protège pas dans pareil cas. Le disjoncteur de fuite de terre vous protégera beaucoup mieux.

Un disjoncteur de fuite de terre peut vous sauver la vie. Tout compte fait, le prix en vaut bien la chandelle. Ne tardez pas. Installez-en un dès maintenant.

* Un disjoncteur de fuite de terre est un dispositif sensible qui coupe le courant dès qu'une petite fuite de courant électrique se produit.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

SÈCHE-CHEVEUX BITENSION

Le commutateur est réglé sur 125 V pour l'Amérique du Nord. Plusieurs pays d'outremer demandent un réglage sur 250 V. Vérifiez la tension à chaque endroit où vous allez avant d'utiliser l'appareil. S'il s'agit d'un secteur 250 V, utilisez un adaptateur de fiche.

Secteur 125 volts

Réglez le commutateur à 125 V. À cette position, vous pouvez utiliser les deux chaleurs et les deux vitesses.

14. N'utilisez pas l'appareil avec un convertisseur de tension.

Pour les sèche-cheveux bitension :

15. Voyez à ce que le sélecteur de tension soit à la bonne position avant de mettre l'appareil en marche. Avant de le brancher, lisez la section sur la bitension plus loin dans le livret.
16. L'appareil est réglé à 125 volts à l'usine. Voyez les renseignements supplémentaires pour l'utilisation à 250 volts.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES CONSIGNES D'UTILISATION

Cet appareil est conçu pour l'usage ménager. Ne le branchez que sur une source de courant alternatif (60 Hz). Les sèche-cheveux ordinaires sont conçus pour fonctionner à une tension de 110 à 125 V.C.A.

L'appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sûreté, cette fiche ne convient qu'à une prise polarisée, dans un seul sens. Si la fiche ne veut pas bien se brancher, mettez-la dans l'autre sens. Si elle ne convient toujours pas, prenez contact avec un électricien qualifié. N'essayez pas de contrer cette mesure de sûreté.

Secteur 250 volts

Réglez d'abord HI-LO (II-I) à LO. Réglez le commutateur à 250 V. À cette position et sur LO (I), l'appareil ne fonctionne qu'à une température et à une vitesse élevées. **Ne changez pas le réglage HI-LO (II-I) ni le commutateur quand il s'agit d'un secteur 220-250 V. Les réglages doivent être laissés à LO (I) et 220-250 V.** Certains pays demandent l'utilisation d'un adaptateur de fiche.

Les événements obstrués feront surchauffer le sèche-cheveux. S'il surchauffe, un dispositif de sécurité éteindra automatiquement le sèche-cheveux ou la chaleur pour éviter tout dommage ou blessure. Si cela se produit, débranchez le cordon et laissez le sèche-cheveux refroidir 10 à 15 minutes avant de le réutiliser. Assurez-vous que les événements sont bien propres.

ENTRETIEN

Le sèche-cheveux ne demande pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est requise. Pour assurer un bon fonctionnement, le sèche-cheveux doit être gardé propre. Si vous devez le nettoyer, débranchez-le puis enlevez la poussière ou les peluches des admissions d'air avec une petite brosse ou la brosse d'un aspirateur. La surface extérieure du sèche-cheveux ne devrait être essuyée qu'avec un linge humide.

Les admissions d'air obstruées feront surchauffer le sèche-cheveux. S'il surchauffe, un dispositif de sécurité éteint automatiquement le sèche-cheveux ou

IMPORTANT

GUIDE DE COIFFURE POUR LE 1600 WATTS

Utiliser ce sèche-cheveux sur le même circuit d'autres appareils électriques peut faire griller un fusible ou faire sauter un disjoncteur 15 ampères. **Ne remplacez JAMAIS un fusible par un d'une capacité supérieure à celle du circuit, car cela pourrait présenter risque d'incendie.**

GUIDE POUR UNE SUPER COIFFURE

1. Épongez les cheveux avec une serviette pour enlever l'excédent d'humidité. À l'aide d'un sèche-cheveux et d'une brosse, dirigez le jet d'air chaud sur une section à la fois. Déplacez le sèche-cheveux sur chaque section, de façon que l'air passe à travers les cheveux. Dirigez le jet d'air chaud vers les cheveux et non pas le cuir chevelu.
2. Évitez d'obstruer les événements du sèche-cheveux avec vos cheveux.
3. Pour éviter de trop sécher les cheveux, ne concentrez pas la chaleur sur une section pendant trop de temps. Gardez le sèche-cheveux constamment en mouvement.
4. Pour faire une retouche rapide entre les shampoings, humectez vos cheveux en les vaporisant.
5. Quand vous utilisez le sèche-cheveux pour onduler ou friser vos cheveux, séchez-les presque entièrement à la chaleur la plus élevée puis utilisez le jet d'air frais spécial pour figer la coiffure.

la chaleur pour éviter tout dommage ou blessure. Si l'appareil ou la chaleur s'éteint, débranchez le cordon et laissez le sèche-cheveux refroidir pendant 10 à 15 minutes avant de le réutiliser. Assurez-vous que les admissions d'air sont propres.

MISE EN GARDE

Vous ne devriez JAMAIS tirer, tordre ou plier fortement le cordon. N'enroulez jamais le cordon autour du sèche-cheveux. Vous pourriez l'endommager au point d'entrée dans le sèche-cheveux, occasionnant ainsi un bris ou un court-circuit. Vérifiez régulièrement l'état du cordon. Cessez aussitôt d'utiliser le sèche-cheveux si vous découvrez que le cordon est endommagé ou si l'appareil fonctionne de façon intermittente ou s'arrête.

Si le cordon ou le sèche-cheveux est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, retournez-le à un centre de service agréé Conair où on le réparera. Le consommateur ne devrait jamais essayer de le réparer lui-même.

RANGEMENT – Important

Si vous ne l'utilisez pas, débranchez le sèche-cheveux et rangez-le dans un endroit sec et sûr, hors de la portée des enfants. **N'enroulez pas le cordon autour du sèche-cheveux.** Laissez le cordon pendre ou lâche au point d'entrée dans le sèche-cheveux.

CORPS ET VOLUME

Pour donner plus de volume, penchez la tête vers l'avant tout en séchant vos cheveux. Orientez le jet d'air vers les racines pour un gonfler la chevelure au maximum. Une fois les cheveux secs, ramenez la tête en arrière et brossez vos cheveux.

DÉFRISAGE

Travaillez les cheveux par sections pour rendre les cheveux très droits. À l'aide d'une grosse brosse ronde (d'environ 5 cm de diamètre), tenez chaque section bien serrée et recourbez légèrement les pointes vers l'extérieur tout en les séchant.

ONDULATIONS

Créez des ondulations d'apparence naturelle en froissant les cheveux avec vos doigts, à partir de la racine, en les séchant.

Le sèche-cheveux par Conair 1600 watts à poignée pliante est le parfait compagnon de voyage. Grâce à sa fonction bitension, il s'utilise partout dans le monde.

1. **Puissance**
1600 watts de puissance de séchage.
2. **2 vitesses/2 températures**
pour faciliter la coiffure.
3. **Poignée pliante**
pour faciliter le rangement.
4. **Bitension**
pour voyager dans le monde.

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Conair, à son choix, réparera ou remplacera le produit sans frais au cours des 12 mois suivant la date d'achat, si le produit présente un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, retournez le produit défectueux au service après-vente indiqué ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 7,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. À défaut de présenter un bon de caisse, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 12 MOIS PRÉVUE PAR LA PRÉSENTE GARANTIE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR L'INEXÉCUTION CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

SERVICE APRÈS-VENTE :
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario, L4H 0L2
©2015 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
Pour en savoir plus sur les produits Conair, composez le : 1-855-926-6247
Visitez notre site Web : www.conaircanada.ca
Courriel du centre d'appels à la clientèle : Consumer_Canada@Conair.com

15CN017958

IB-14069

LE SÈCHE-CHEVEUX



CONAIR®



Des questions?

Veillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à **TOUTES vos questions. Veillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle :**
1-855-926-6247

Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

Guide d'utilisation et de coiffure
Série 124AC