

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE CURL SECRET^{MD}

TOUJOURS LIRE ATTENTIVEMENT LE GUIDE DE DÉMARRAGE ET LE FEUILLET D'INSTRUCTIONS CI-JOINT AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.

GUIDE DE DÉMARRAGE

Branchez l'appareil **Curl Secret^{MD}** dans une prise électrique (120-240 V).

Appuyez sur le bouton **U** et maintenez-le enfoncé pendant environ 1 seconde pour allumer l'appareil et l'affichage DEL.

TEMPÉRATURE — Appuyez sur le bouton **U / TEMP** à plusieurs reprises jusqu'à ce que la température désirée soit atteinte. (150°C/300 °F, 165°C/ 330 °F, 180°C/355 °F, 195°C/385 °F, 210°C/410 °F)

DIRECTION DES BOUCLES — Appuyez sur le bouton **DIRECTION**    pour sélectionner la direction des boucles.

TYPE DE BOUCLES — Appuyez sur le bouton de sélection du **TYPE DE BOUCLES**    pour sélectionner les boucles désirées.

POUR BOUCLER

Les cheveux doivent être propres et complètement secs avant d'utiliser l'appareil **Curl Secret^{MD}**. Peignez les cheveux pour éliminer les nœuds et divisez les cheveux en mèches d'au plus 1 po (plus la mèche est petite, plus les boucles sont serrées). Pour des résultats optimaux, appliquez un protecteur thermique léger ou un apprêt capillaire avant de coiffer les cheveux.

1. Sélectionnez les réglages de température, de type de boucles et de direction des boucles. (Fig. 1 et 2)
2. Tenez l'appareil droit/à la verticale, la fente courte orientée vers la tête.
3. Placez une mèche de cheveux dans l'ouverture située dans le haut de l'appareil en vous assurant que tous les cheveux sont insérés dans le haut du tube double. (Fig. 3)
4. Guidez le reste de la mèche le long de la longue fente jusqu'à ce qu'elle se trouve sous le symbole  et maintenez-la délicatement en place pour le frisage.
5. Appuyez sur le bouton de mise en marche (**DÉMARRER**) et observez la magie se produire lorsque vos cheveux s'enroulent doucement autour du tube. (Fig. 4)
6. Maintenez le fer à friser en place jusqu'à ce que vous entendiez les bips rapides. (Fig. 5)
7. Glissez le fer à friser vers le bas et vers l'extérieur pour dégager les boucles. (Fig. 6)
8. Utilisez un fixatif léger pour fixer les boucles et maximiser leur longévité.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

guider les cheveux sous le symbole 



le couvercle protège contre les brûlures accidentelles

direction des boucles

bouton marche-arrêt et bouton de sélection de la température

bouton de type boucles



fente courte

chambre à boucle

guide de mèche

tube enduit de céramique

2 positions de verrouillage du couvercle Choisissez la position la plus confortable pour le coiffage

Bouton de mise en marche

écran DEL à arrêt automatique



BOUCLES PERSONNALISÉES

Changez votre style en expérimentant différentes combinaisons de température, de direction des boucles et de type de boucles. Consultez le tableau à droite!

CONSEILS D'EXPERT POUR LE COIFFAGE

Pour un look naturel et professionnel, bouclez vos cheveux en les éloignant de votre visage. Utilisez  pour friser les cheveux du côté droit de votre tête et  pour friser les cheveux du côté gauche de votre tête. Pour un look plus déstructuré, sélectionnez  pour alterner la direction des boucles. Lorsque vous avez terminé, penchez votre tête vers l'avant et passez les doigts dans les cheveux pour obtenir des boucles encore plus amples.

CARACTÉRISTIQUES

FONCTION ANTI-NOEUDS

Curl Secret^{MD} est sécuritaire et facile à utiliser lorsqu'on respecte les règles de sécurité. Toutefois, la fonction anti-nœuds a été conçue pour que l'appareil cesse immédiatement l'insertion des cheveux dans la chambre en cas d'utilisation inadéquate et passe automatiquement en position neutre.

IMPORTANT : Si les cheveux s'emmêlent, appuyez sur le bouton de mise en marche (**DÉMARRER**) pour arrêter l'appareil ou débranchez directement l'appareil. Ensuite, sortez délicatement les cheveux de l'appareil. Avec les doigts, retirez lentement quelques mèches de cheveux à la fois de la chambre. Assurez-vous que vos doigts n'entrent pas en contact avec la chambre chauffée.

SIGNAL SONORE AUTOMATIQUE

L'appareil émettra un signal sonore rapide lorsque la boucle est prête à être relâchée.

FONCTION DE MÉMOIRE

L'appareil sélectionnera automatiquement les derniers réglages utilisés pour accélérer le coiffage.

ARRÊT AUTOMATIQUE

Si l'appareil a été allumé en continu pendant 60 minutes, il s'éteindra automatiquement. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil, appuyez simplement sur le bouton **U / TEMP** et maintenez-le enfoncé pendant environ 1 seconde pour le rallumer. L'appareil sélectionnera automatiquement les derniers réglages utilisés.

MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 20 minutes alors qu'il est en marche, il passera en mode économie d'énergie. Pour poursuivre le coiffage, appuyez sur le bouton de mise en marche (**DÉMARRER**).

Brevets américains no 9 788 625 et 10 238 196, et autres brevets américains et internationaux en vigueur et en instance.

23CN088564 Modèles CD1031C – toutes les versions

style	temp.	direction	type de boucles	finition
boucles ultradéfinies	195/210°C (385/410°F)			laisser les cheveux refroidir avant de doucement secouer les boucles
boucles classiques	180/195/210°C (355/385/410°F)			laisser les cheveux refroidir avant de les démêler avec un peigne à dents larges
boucles élégantes	180/195/210°C (355/385/410°F)			laisser les cheveux refroidir avant de les brosser avec une brosse plate
boucles/ondulations douces et naturelles	150/165/180°C (300/330/355°F)			laisser les cheveux refroidir avant de les peigner avec un peigne à dents larges
ondulations à effet plage	180/195/210°C (355/385/410°F)			laisser les cheveux refroidir avant d'ébouriffer les boucles avec les doigts pour un look déstructuré

