

dront très chaudes en quelques secondes; évitez tout contact avec la peau une fois l'appareil allumé.

POUR LISSER LES CHEVEUX

Avant d'utiliser le fer à lisser, les cheveux devraient être propres et complètement secs. Pour obtenir les meilleurs résultats possible, utilisez un produit coiffant léger avant de sécher les cheveux.

1. Commencez par une mèche de cheveux de 1 ½ po de largeur et de ½ po d'épaisseur au plus.

2. Ouvrez le fer et placez la mèche entre les deux plaques chaudes, près du cuir chevelu. Refermez les plaques sur la mèche en serrant fermement les poignées.

3. Tout en maintenant une certaine tension, faites glisser l'appareil lentement vers le bas jusqu'à la pointe des cheveux. Enfin, relâchez la pression exercée sur les poignées et laissez les cheveux s'échapper des plaques.

4. Répétez sur les autres mèches de cheveux jusqu'à ce que vous obteniez la coiffure désirée. Il se peut que vous ayez à répéter cette opération sur certaines mèches, selon la texture de vos cheveux.

Le maniement de ce fer à lisser requiert une certaine expérience. Après quelques utilisations, vous parviendrez à trouver la méthode idéale pour lisser et coiffer vos cheveux.

POUR AJOUTER DU VOLUME ET DU MOUVEMENT

Pour créer des ondulations et des vagues, placez la pointe des cheveux entre les plaques et enroulez

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Votre fer à lisser ne nécessite pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est nécessaire. Assurez-vous que les ouvertures et les entrées sont exemptes de saleté et de poussière. Si vous devez nettoyer l'appareil, débranchez-le de la source d'alimentation, laissez-le refroidir et essuyez la surface extérieure à l'aide d'un chiffon. Si des anomalies surviennent, débranchez l'appareil, laissez-le refroidir et retournez-le à un représentant de service autorisé seulement pour une réparation. L'utilisateur ne doit jamais tenter de réparer l'appareil lui-même.

MISE EN GARDE

Assurez-vous que le cordon d'alimentation électrique N'EST JAMAIS tiré, tordu ou plié fortement. N'enroulez jamais le cordon fermement autour de l'appareil. Le cas échéant, le point d'entrée de l'appareil, c'est-à-dire la partie la plus flexible, sera endommagé, provoquant ainsi une rupture ou un court-circuit. Inspectez fréquemment le cordon pour vérifier s'il est endommagé. Arrêtez immédiatement de l'utiliser si vous constatez qu'il est endommagé ou si l'appareil cesse de fonctionner ou fonctionne par intermittence.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

AVERTISSEMENT –

Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

- Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance s'il est branché.**
- Évitez de tirer sur le cordon d'alimentation ou de le tordre, et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.**
- Cet appareil ne devrait pas être utilisé par ou sur des enfants ou des personnes qui ont certaines incapacités, ou à proximité d'eux.
- Utilisez cet appareil seulement aux fins décrites dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé par terre ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service autorisé pour un examen ou une réparation.**

- Tenez le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes.
- N'utilisez jamais l'appareil en dormant.
- N'introduisez pas ou ne laissez pas tomber d'objets dans une ouverture de l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur, ou là où l'on utilise des produits en aérosol (vaporisateurs) ou administre de l'oxygène.
- Cet appareil est chaud pendant l'utilisation. Gardez les surfaces de chauffe de l'appareil loin des yeux et de

RANGEMENT

Rangez le fer lorsque vous ne l'utilisez pas. Laissez-le d'abord refroidir, puis rangez-le simplement dans un endroit sec et sûr, hors de la portée des enfants. **Ne donnez pas de coups secs sur le cordon d'alimentation et ne tirez pas dessus au niveau de la fiche.** N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil. Laissez le cordon pendre ou être posé librement en vous assurant que le point d'entrée de l'appareil est en position droite.

AVERTISSEMENT : SI VOUS CROYEZ QUE LE COURANT EST COUPÉ LORSQUE L'INTERRUPTEUR EST ÉTEINT, VOUS VOUS TROMPEZ.

GARDEZ L'APPAREIL LOIN DE L'EAU.



Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Mais saviez-vous qu'un appareil électrique est sous tension même quand il est éteint? Si la fiche est branchée, l'appareil est sous tension. C'est pourquoi vous devez débrancher l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES PETITS APPAREILS ÉLECTRIQUES

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

CONSERVER CES CONSIGNES MODE D'EMPLOI

Utilisez-le sur une prise de courant alternatif (60 hertz) seulement. Cet appareil est conçu pour fonctionner sur une prise à courant alternatif de 125 volts.

Cet appareil possède une fiche polarisée (l'une des broches est plus grande que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche se branche sur une prise polarisée dans un sens seulement. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne se branche toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. Ne tentez jamais de contourner cette mesure de sécurité.

REMARQUE : N'utilisez pas cet appareil coiffant sur les rallonges de cheveux.

COIFFAGE DES CHEVEUX À L'AIDE DU NOUVEAU FER À PLAQUES FLOTTANTES EN CÉRAMIQUE DOUBLE

La surface en céramique double Easy-Glide est l'une des plus récentes et des meilleures technologies dans le domaine des appareils coiffants. La teneur élevée en céramique des plaques permet de distribuer uniformément la chaleur et offre un résultat optimal, pour des cheveux soyeux, brillants et d'allure saine. De plus, vos cheveux glisseront plus facilement sur la surface des plaques et il vous sera plus facile de nettoyer les résidus de produit coiffant sur celles-ci après chaque utilisation. La surface en céramique aide

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS (É.-U. ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais un appareil si, au cours des 36 mois suivant la date de l'achat, il présente un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la présente garantie, retourner le produit défectueux au centre de service le plus près (voir la liste au verso), accompagné du reçu de caisse et de 7,50 \$ pour les frais de poste et de maintenance.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE APPLICATION PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 36 MOIS DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE LIMITÉE.

CONAIR NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

aussi à dompter les mèches rebelles. L'une des plaques de votre nouveau fer plat possède une certaine mobilité qui lui permet de « flotter ». Cette caractéristique offre un meilleur contact avec les cheveux et élimine les espaces, pour une chevelure plus lisse.

TECHNOLOGIE À CHALEUR INSTANTANÉE

Ce fer à lisser est doté d'un élément chauffant puissant en PTC qui maintient la température élevée durant l'utilisation pour coiffer avec précision. Il atteint rapidement la température que vous avez sélectionnée pour votre type de cheveux.

La technologie de chaleur instantanée comporte cinq réglages de température. Cet appareil offre le réglage de température qui convient à tous les types de cheveux, qu'ils soient minces, bouclés ou indisciplinés, pour créer le style que vous voulez. Conformes aux normes des salons professionnels, les standards techniques de Conair offrent un système de récupération de la chaleur

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

COMMANDETEMP.	COMMANDETEMP.
Faible 266 °F (130°C)	Cheveux fragiles/fins
Moyenne 302 °F (150°C)	Cheveux fins
Moyenne-élevée 338 °F (170°C)	Cheveux normaux
Élevée 374 °F (190°C)	Cheveux ondulés/bouclés
Maximum 410 °F (210°C)	Cheveux épais/touffus

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

CÉRAMIQUE DOUBLE FER À LISSER DE 25MM (1 PO)



les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.

les cheveux autour du boîtier extérieur. C'est un

moyen facile d'ajouter du mouvement aux cheveux plats. Tournez votre poignet vers l'intérieur ou l'extérieur pour créer des ondulations, des vagues ou du volume.



*En comparaison aux longueurs de plaques de fer à lisser ordinaires de 85 mm.

**Par rapport au revêtement en céramique Conair standard.