

# MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'utilisation d'électroménagers demande la prise de précautions élémentaires, surtout en présence d'enfants, dont les suivantes :

## LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'USAGE TENIR LOIN DE L'EAU

**DANGER** — Un sèche-cheveux est sous tension même s'il est éteint.

Pour réduire le risque de mort ou blessure par choc électrique :

1. Toujours le débrancher immédiatement après l'usage.
  2. Ne pas l'utiliser dans le bain ou la douche.
  3. Ne pas le placer ni le ranger là où il risque de tomber dans une baignoire ou un évier.
  4. Ne pas le placer ni l'échapper dans l'eau ou un liquide quelconque.
  5. S'il tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement. **Ne jamais le saisir dans l'eau.**
- ATTENTION** — Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :
1. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance quand il est branché.

2. Assurer une surveillance lors de l'utilisation par, sur ou près d'enfants ou de personnes souffrant d'invalidités.
3. Ne l'utiliser que pour l'usage prévu dans ce livret. Ne pas utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
4. **Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Le retourner au service après-vente Conair où il sera inspecté et réparé.**
5. Protéger le cordon des surfaces chaudes. Ne pas tirer, tordre ni enrouler le cordon autour de l'appareil, même pour le ranger.
6. Ne jamais bloquer les événements ni placer l'appareil sur une surface souple comme un lit ou un divan, où les événements pourraient se boucher. Garder les événements libres de charpies, cheveux et autres matières.
7. Ne jamais l'utiliser en somnolant.
8. Ne rien insérer ni échapper dans les ouvertures ou le boyau.
9. Ne pas l'utiliser à l'extérieur ni là où l'on utilise des aérosols ou administre de l'oxygène.
10. Ne pas utiliser l'appareil avec une rallonge.
11. Ne pas diriger le jet d'air chaud vers les yeux ou les zones sensibles à la chaleur.
12. **Les accessoires peuvent devenir chauds en cours d'usage. Les laisser refroidir avant de les manipuler.**
13. Ne pas déposer l'appareil quand il est en marche.
14. Pendant l'utilisation, tenir les cheveux à

bonne distance de l'appareil et des événements.

15. Ne pas utiliser un convertisseur de courant.

**Sèche-cheveux bitension:**

16. Vérifiez la position du sélecteur de tension avant l'utilisation. Avant de brancher l'appareil, lisez les directives concernant l'utilisation bitension un peu plus loin dans ce livret.

17. L'appareil est réglé sur 125 V à l'usine. Voyez les Renseignements additionnels pour l'utilisation sur un secteur 250 V.

## CONSERVER CES DIRECTIVES DIRECTIVES D'UTILISATION

L'appareil est prévu pour l'usage ménager et ne s'alimente que du courant de secteur ménager de 110 à 125 VCA à 60 Hz. Dans le cas des sèche-cheveux bitension, lisez les Renseignements additionnels.

L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, la fiche ne convient que d'une façon dans une prise polarisée. Si elle ne s'enfonce pas complètement, inversez-la. Si elle ne convient toujours pas, consultez un électricien. Ne jamais tenter de contrer cette mesure de sécurité.

## GUIDE POUR UNE SUPERBE COIFFURE

Une belle coiffure commence par une bonne coupe, bien entretenue. Toujours bien traiter ses cheveux avec des shampoings, des revitalisants et des produits de coiffure de qualité supérieure.

### PRINCIPES DE BASE

1. Faire un shampoing et revitaliser les cheveux avec les produits de son choix. Éponger avec une serviette pour enlever l'excédent d'humidité puis séparer les cheveux. Utiliser le sèche-cheveux avec une brosse de coiffure et diriger le jet d'air chaud à travers une section de cheveux à la fois. Déplacer le sèche-cheveux de façon uniforme pour que l'air chaud passe à travers les cheveux. Diriger le jet d'air chaud vers les cheveux et non le cuir chevelu. Engager la fonction turbo pour accroître le volume d'air.
2. Garder les événements du sèche-cheveux libre de cheveux pendant l'utilisation.
3. Pour éviter de trop sécher les cheveux, ne pas concentrer le jet d'air sur une section pendant trop de temps. Garder le sèche-cheveux en mouvement constant.
4. Pour une retouche rapide entre shampoings, humidifier les cheveux avant de les coiffer avec le sèche-cheveux.

## SOUPLESSE ET VOLUME

Pour donner plus de volume. renverser la tête tout en séchant les cheveux. Faire courir l'air chaud vers les racines pour un gonflement maximal. Une fois les cheveux secs, ramener la tête à l'endroit et brosser les cheveux.



### DÉFRISER

Sécher les cheveux en sections pour bien les défriser. utiliser une grosse brosse ronde (environ 5 cm de diamètre), tenir les cheveux tendus et légèrement tournés vers l'intérieur au niveau des pointes, tout en les séchant.



### ONDULER

Des ondulations d'allure naturelle sont faciles à créer en saisissant les cheveux au niveau de la racine et en les écrasant entre les doigts tout en séchant.



Poignée pliante



SI VOUS DEVEZ UTILISER LE SÈCHE-CHEVEUX DANS UNE SALLE DE BAIN, INSTALLEZ UNE PRISE À DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL SANS TARDER.

Un électricien pourra vous aider à décider du type qui convient le mieux – un dispositif portatif qui se branche dans la prise de courant ou un dispositif fixe monté à même la prise murale. Le code de l'électricité stipule désormais l'installation de prises à disjoncteur différentiel dans les salles de bain, les garages et à l'extérieur pour toutes les nouvelles maisons.



#### POURQUOI UN DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL?

L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage. Si votre sèche-cheveux devrait faire défaut alors qu'il est branché, le choc électrique

pourrait vous tuer... même si l'appareil est éteint. Un fusible ou un disjoncteur régulier ne vous protège pas dans pareil cas. Le disjoncteur différentiel vous protégera beaucoup mieux.

**Un disjoncteur différentiel peut vous sauver la vie. Tous comptes faits, le prix en vaut bien la chandelle. Ne tardez pas. Installez-en un dès maintenant!**

\*Un disjoncteur différentiel est un dispositif sensible qui coupe le courant dès qu'une petite fuite de courant électrique se produit.

#### RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS SÈCHE-CHEVEUX BITENSION

En Amérique du Nord, le sélecteur de tension doit être réglé sur 125V. Dans plusieurs pays outremer, le sélecteur doit être placé sur 250V. Vérifiez la tension du secteur où vous êtes avant d'utiliser le sèche-cheveux. Pour le branchement sur un secteur 220-250 volts, utilisez l'adaptateur de fiche approprié, en fonction du type de prise de courant.

#### Secteur 110-125 volts

Régler le sélecteur de tension sur 125V. À cette position, le sèche-cheveux peut être réglé à toute vitesse et toute chaleur.

#### Secteur 220-250 volts

Régler le sélecteur de tension sur 250. À cette position, le sèche-cheveux peut être réglé à toute vitesse et toute chaleur. Sur un secteur 220-250 volts, ne régler le sélecteur sur 125. Certains pays demanderont l'utilisation d'un adaptateur de prise de courant.

#### ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Le sèche-cheveux ne demande pratiquement aucun entretien. Pour assurer un bon fonctionnement, le sèche-cheveux doit être tenu propre. Si vous devez le nettoyer, débranchez-le, puis enlevez la poussière ou les peluches des événements avec la petite brosse d'un aspirateur. La surface extérieure du sèche-cheveux ne devrait qu'être essuyée avec un linge humide.

Des événements bloqués ou bouchés feront su chauffer le sèche-cheveux.

S'il y a surchauffage, un dispositif automatique de sécurité éteindra le sèche-cheveux ou coupera la chaleur pour éviter des dommages ou des blessures. Si cela se produit, débranchez le cordon et laissez le sèche-cheveux refroidir 10 à 15 minutes avant de le remettre en marche. Assurez-vous que les événements sont propres.

#### MISE EN GARDE

Ne JAMAIS tirer, tordre ni plier fortement le cordon. Ne jamais enrouler le cordon autour du sèche-cheveux. On risque de l'endommager au point d'entrée dans le sèche-cheveux, occasionnant ainsi un bris ou un court-circuit. Cesser d'utiliser le sèche-cheveux s'il fonctionne mal ou de façon intermittente. Si le cordon ou le sèche-cheveux est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, le renvoyer au service agréé Conair où on le réparera. Le consommateur ne devrait jamais tenter de le réparer lui-même.

#### RANGEMENT - Important

Quand on ne l'utilise pas, débrancher le sèche-cheveux et le ranger en lieu sûr et sec, hors de la portée des enfants. Ne pas enrouler le cordon autour du sèche-cheveux. Le laisser pendre ou reposer lâchement, bien droit au point de sortie du sèche-cheveux.

#### GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Conair, à son choix, réparera ou remplacera le produit sans frais au cours des 24 mois suivant la date d'achat, si le produit présente un vice de matériau ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, retournez le produit défectueux au service après-vente indiquée ci-dessous, accompagné du reçu d'achat et de 7,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

**TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.**

**EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR L'INEXÉCUTION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.**

Cette garantie vous accorde des droits légaux particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

**SERVICE APRÈS-VENTE :**  
Conair Consumer Products ULC  
100 Conair Parkway,  
Woodbridge, Ontario, L4H 0L2.  
1-855-926-6247  
©2014 Conair Consumer Products ULC  
www.conaircanada.ca

Courriel du centre d'appels à la clientèle :  
Consumer\_Canada@Conair.com  
14CN147139

IB-9207-B

infiniti<sup>PRO</sup>  
DU PAR CONAIR

Sèche-cheveux de voyage



#### Des questions?

*Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.*

**Appelez-nous d'abord!**

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247  
Ou visitez notre site Internet au [www.conaircanada.ca](http://www.conaircanada.ca)

Mode d'emploi et guide de coiffure  
Modèle INF129PRC