



Disjoncteurs de

1. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance s'il est branché.

2. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par ou sur des enfants ou des personnes qui ont certaines incapacités, ou à proximité d’eux.

3. N'utilisez l'appareil que pour l’usage prévu dans ce livret. N'utilisez jamais d'accessoires autres ceux qui sont recommandés par le fabricant. N'utilisez pas l'appareil avec une rallonge.

4. N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil au service après-vente Conair où on l'examinera et le réparera.

5. Tenez le cordon loin des surfaces chauffantes. Ne tirez pas le cordon, ne le tortillez pas et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.

6. Ne bloquez jamais les ouvertures d'aération et ne placez pas l'appareil sur une surface souple comme un lit ou un divan où les ouvertures pourraient devenir bloquées. Gardez les ouvertures d'aération dégagées de cheveux, peluches et autres.

7. N'utilisez jamais l'appareil en dormant.

8. N'échappez ou n'insérez pas d'objets quelconque dans l'appareil ou le boyau.

9. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ni là où l'on utilise des produits aérosols ou administre de l'oxygène.

10.Ne branchez pas le sèche-cheveux à une rallonge.

11.Ne dirigez pas le jet d'air chaud vers le yeux ou d'autres zones sensibles.

SI VOUS DEVEZ UTILISER LE SÈCHE-CHEVEUX DANS UNE SALLE DE BAIN, INSTALLEZ UNE PRISE À DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL SANS TARDER.

Un électricien qualifié pourra vous aider à décider du type qui convient le mieux – un dispositif portatif qui se branche sur la prise de courant ou un dispositif fixe monté à même la prise de courant murale. Le code de l'électricité requiert désormais l'installation de prises à disjoncteur différentiel dans les salles de bain, les garages et à l'extérieur pour toutes les nouvelles maisons.

POURQUOI UN DISJONCTEUR DE FUITE DE TERRE?

L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage. Si votre sèche-cheveux devrait faire défaut alors qu'il est branché, une décharge électrique pourrait vous tuer... même s'il n'est pas en marche. Un fusible ou un disjoncteur ordinaire ne vous protège pas dans pareil cas. Le disjoncteur de fuite de terre vous protégera beaucoup mieux.

Un disjoncteur de fuite de terre peut vous sauver la vie. Tout compte fait, le prix en vaut bien la chandelle. Ne tardez pas. Installez-en un dès maintenant.

* Un disjoncteur de fuite de terre est un dispositif sensible qui coupe le courant dès qu'une petite fuite de courant électrique se produit.

ENTRETIEN

Le sèche-cheveux ne demande pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est requise. Pour assurer un bon fonctionnement, le sèche-cheveux doit être gardé propre. Si vous devez le nettoyer, débranchez-le puis enlevez la poussière ou les peluches des admissions d'air avec une petite brosse ou la brosse d'un aspirateur. La surface extérieure du sèche-cheveux ne devrait être essuyée qu'avec un linge humide. **Les admissions d'air obstruées feront surchauffer le sèche-cheveux.** S'il surchauffe, un dispositif de sécurité éteint automatiquement le sèche-cheveux ou la chaleur pour éviter tout dommage ou blessure. Si l'appareil ou la chaleur s'éteint, débranchez le cordon et laissez le sèche-cheveux refroidir pendant 10 à 15 minutes avant de le réutiliser. Assurez-vous que les admissions d'air sont propres.

MISE EN GARDE

Vous ne devriez JAMAIS tirer, tordre ou plier fortement le cordon. N'enroulez jamais le cordon autour du sèche-cheveux. Vous pourriez l'endommager au point d'entrée dans le sèche-cheveux, occasionnant ainsi un bris ou un court-circuit. Vérifiez régulièrement l'état du cordon. **Cessez aussitôt d'utiliser le sèche-cheveux si vous découvrez que le cordon est endommagé ou si l'appareil fonctionne de façon intermittente ou s'arrête.**

Si le cordon ou le sèche-cheveux est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, retournez-le à un centre de service agréé Conair où on le réparera. Le consommateur ne devrait jamais essayer de le réparer lui-même.

RANGEMENT – Important

Si vous ne l'utilisez pas, débranchez le sèche-cheveux et rangez-le dans un endroit sec et sûr, hors de la portée des enfants. N'enroulez pas le cordon autour du sèche-cheveux. Laissez le cordon pendre ou lâche au point d'entrée dans le sèche-cheveux.

MODE D'EMPLOI

Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement. Utilisez-le sur une prise à courant alternatif (60 hertz) seulement.

Les sèche-cheveux standards sont conçus pour fonctionner sur une prise à courant alternatif de 110 à 125 volts. Cet appareil possède une fiche polarisée (l'une des broches est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche peut se brancher sur une prise polarisée, dans un sens seulement.Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez la fiche.

Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. Ne tentez jamais de contourner cette mesure de sécurité.

IMPORTANT

MODE D'EMPLOI DU MODÈLE À 1875 WATTS

L'utilisation de ce sèche-cheveux sur le même circuit ou le même fusible que d'autres produits ou appareils électriques peut déclencher un disjoncteur de 15 A ou faire sauter un fusible de 15 A. **Ne remplacez JAMAIS le fusible par un autre de capacité supérieure à celle du circuit. Cela pourrait provoquer un incendie électrique.**

GUIDE POUR UNE SUPERBE COIFFURE

Une belle coupe de cheveux bien entretenue est essentielle à un style réussi.

Traitez toujours vos cheveux avec des shampooings, des revitalisants et des produits de finition de qualité supérieure.

NOTIONS DE BASE DU SÉCHAGE

1. 1. Lavez et revitalisez vos cheveux avec les produits de votre choix. Rincez en profondeur. Séchez les cheveux à la serviette pour éliminer l'excès d'eau. Utilisez ensuite votre sèche-cheveux et votre brosse coiffante. Commencez par un réglage bas et dirigez l'air chaud vers une mèche de cheveux à la fois. Déplacez le séchoir lentement et régulièrement des racines jusqu'aux pointes, en dirigeant l'air chaud vers les cheveux, pas les racines. Les nuages d'ions négatifs aident à réduire l'électricité statique, à éliminer les frisottis et à rehausser l'éclat de vos cheveux.

2. Gardez les entrées d'air du sèche-cheveux libres de toute obstruction et gardez les cheveux à l'écart des entrées d'air.

3. Pour éviter un séchage excessif, ne concentrez pas la chaleur sur une section de cheveux trop longtemps. Gardez le sèche-cheveux en mouvement pendant que vous coiffez. Utilisez le concentrateur encliquetable pour obtenir un débit d'air précis.

4. Pour effectuer des retouches rapides entre les shampooings, aspergez vos cheveux avec de l'eau avant de les coiffer avec le sèche-cheveux.

5. Pour créer des boucles et des ondulations avec le sèche-cheveux, séchez les cheveux presque complètement avec un réglage plus chaud et au moyen du concentrateur, puis terminez avec le réglage d'air froid pour fermer rapidement la tige du cheveu et fixer votre coiffure.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS (É.-U. ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais un appareil si, au cours des 24 mois suivant la date de l'achat, il affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la présente garantie, retournez le produit défectueux au service après-vente le plus près (voir ci-dessous), accompagné du reçu de caisse et de 7,50 \$ pour les frais de poste et de manuten-tion. En l'absence de reçu, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE APPLICATION PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

CONAIR NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE..

La présente garantie vous accorde des droits particuliers. Vous pouvez également jouir d'autres droits, lesquels peuvent varier d'une province à l'autre.

CORPS ET VOLUME

Pour donner plus de volume, séchez vos cheveux, la tête penchée vers le bas. Orientez le débit d'air vers les racines pour obtenir un maximum de volume. Lorsque les cheveux sont secs, redressez-vous la tête et coiffez vos cheveux à l'aide d'une brosse.

LISSAGE

Pour créer de superbes cheveux lisses, travaillez les cheveux section par section. À l'aide d'une grande brosse ronde (d'environ 2 po de diamètre), tendez chaque section en recourbant légèrement les pointes en dessous pendant le séchage.

ONDULATIONS

Les ondulations ébouriffées et d'apparence naturelle se créent facilement en saisissant les cheveux à la racine et en les froissant entre les doigts pendant le séchage.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE SÈCHE-CHEVEUX

1. Réglez le sèche-cheveux sur le réglage de chaleur et de vitesse désirés.

2. Tenez le sèche-cheveux à environ 10 cm de la tête et dirigez l'air vers les racines.

3. Déplacez le sèche-cheveux lentement et régulièrement des racines jusqu'aux pointes.

4. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que vos cheveux soient secs.

5. Pour obtenir des ondulations naturelles, séchez les cheveux avec le réglage de chaleur et de vitesse désirés.

6. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que vos cheveux soient secs.

7. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que vos cheveux soient secs.

8. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que vos cheveux soient secs.

9. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que vos cheveux soient secs.

10. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que vos cheveux soient secs.

11. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que vos cheveux soient secs.

12. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que vos cheveux soient secs.

13. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que vos cheveux soient secs.

14. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que vos cheveux soient secs.

15. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que vos cheveux soient secs.

16. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que vos cheveux soient secs.

17. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que vos cheveux soient secs.

18. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que vos cheveux soient secs.

19. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que vos cheveux soient secs.

SÈCHE-CHEVEUX CÉRAMIQUE 2X 1875 WATT



Des questions?
Veillez ne pas retourner ce produit au détaillant.
Appelez-nous d'abord!
Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247
Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

Mode d'emploi et guide de coiffure
Modèle 565DCMC

CONAIR[®]

19CNO34475 **IB-16285**

Le sèche-cheveux en céramique double de 1875 watts de Conair[®] est très efficace, même à basse température. Il aide à obtenir une chevelure éclatante d'apparence saine et plus facile à coiffer et procure un maximum de contrôle.

MOTEUR PUISSANT pour un séchage et un coiffage plus rapides.

TECHNOLOGIE DE CÉRAMIQUE DOUBLE pour conserver l'allure saine et l'éclat de vos cheveux. L'appareil génère des ions et une chaleur à infrarouge sur tout le spectre qui sont appliqués aux molécules des cheveux pour les sécher tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce processus de séchage est doux et rapide; il réduit les dommages causés par la chaleur et rend les cheveux moins frisottés et plus faciles à coiffer.

REVITALISATION IONIQUE pour une émission naturelle d'ions pour réduire les frisottis et faire ressortir l'éclat naturel.

FILTRE AMOVIBLE qui empêche l'accumulation de poussière causant des dommages et prolonge la durée de vie du moteur.

quel est votre réglage?	
vitesse/temp.	type de cheveux
basse/tiède	déliçats et fins
basse/chaude	moyennement épais à épais
élevée/tiède	épais ou ondulés
élevée/chaude	difficiles à coiffer