

MODE D'EMPLOI

1. Remplir le réservoir d'eau distillée. Nous vous recommandons d'utiliser de l'eau distillée uniquement, puisque celle-ci ne laisse aucun dépôt minéral pouvant nuire à l'efficacité ou au fonctionnement de l'appareil.
2. Brancher l'appareil sur une prise de courant.
3. Le voyant d'alimentation clignotera (bleu). Attendre que l'appareil se réchauffe pendant environ 60 secondes. L'appareil est prêt à être utilisé lorsque l'indicateur lumineux reste allumé (bleu).
4. Orienter le jet de vapeur loin de soi et de toute autre personne. Appuyer sur le bouton. L'appareil devrait maintenant libérer de la vapeur. Pour obtenir une vapeur continue, appuyer sur l'interrupteur une fois pour maintenir la vapeur sans avoir à tenir le bouton.
- Toujours orienter la vapeur loin de toute personne présente.**
5. À la première utilisation, faire un test sur un vieux morceau de tissu, car l'appareil peut contenir certains sédiments causés par les processus de fabrication ou de transport.
6. Pour arrêter le jet de vapeur, relâcher l'interrupteur.
7. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, particulièrement en la présence d'enfants, veillez à prendre quelques précautions élémentaires dont les suivantes :

LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

DANGER — Tout appareil décharge électrique demeure sous tension même si le contact est coupé. Pour réduire les risques fatals de choc électrique :

1. **Débranchez toujours l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.**
2. Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier ou à partir desquels il pourrait être accessible.
3. Ne le mettez pas ou ne l'échappez pas dans l'eau ou dans un autre liquide.
4. Si un appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne le saisissez pas dans l'eau.

AVERTISSEMENT — Pour réduire les risques brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

1. **Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance s'il est branché.**

MODE D'EMPLOI ET ENTREPOSAGE

Pour l'ouvrir, dérouler le cordon d'alimentation et déplier le défroisseur à vêtements. L'appareil produit un clic lorsque la poignée est verrouillée en position ouverte. Brancher le défroisseur à vêtements pour l'allumer et le réchauffer avant utilisation. Laisser l'appareil refroidir complètement après utilisation avant de l'entreposer. Ne pas entreposer sans vider le réservoir. Pour ranger le défroisseur à vêtements, appuyer sur le bouton situé sur le côté pour le plier. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil. L'enrouler avec une attache à côté de l'appareil sans le serrer.

CONSEILS DE DÉFROISSAGE

1. Suspendre le vêtement ou le tissu.
- REMARQUE** : Éviter d'utiliser des cintres en métal, si possible.
2. Diriger les jets de vapeur juste au-dessus du tissu à l'endroit où se trouvent les plis. Il est possible de devoir répéter l'opération quelques fois pour éliminer complètement les plis.
 3. Après utilisation, débrancher le défroisseur et vider le réservoir pour éviter les fuites.
 4. **MISE EN GARDE : Si un vêtement est suspendu à une porte pour le défroisser, faire attention de ne pas endommager la porte avec la vapeur.**
 5. Tester l'appareil sur une section peu visible du vêtement à défroisser pour s'assurer que le tissu tolère bien la vapeur. Si le tissu n'en est pas endommagé,

- continuer à utiliser le défroisseur sur ce vêtement.
6. Garder toujours l'appareil en mouvement pendant le défroissage et à environ un pouce de la surface du vêtement pour éviter de l'endommager. Ne pas maintenir l'appareil orienté sur une seule partie du tissu et ne pas le laisser toucher directement le tissu. Cela pourrait endommager certains matériaux et faire fondre ou rapetisser le tissu, ou en altérer la couleur.
7. Certains tissus épais et durables, comme des manteaux en laine ou de la literie, pourraient nécessiter un défroissage à la vapeur plus lent pour obtenir les résultats désirés. Toujours tester l'appareil sur une section peu visible du vêtement à défroisser pour vous assurer que le tissu tolère bien la vapeur. Modifier la technique au besoin pour obtenir les résultats désirés.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE 12 MOIS DE CETTE GARANTIE ÉCRITE. EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE FORTUIT, INDIRECT OU SPÉCIAL QUE CE SOIT ATTRIBUABLE À L'INEXÉCUTION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE, EXPRESSE OU IMPLICITE.

Certaines provinces n'appliquent pas l'exclusion ou la limitation à l'égard de dommages spéciaux, indirects ou fortuits, donc cette limitation pourrait ne pas vous concerner. Cette garantie vous confère des droits particuliers et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

SERVICE APRÈS-VENTE:

Conair Consumer Products ULC
100 Conair Parkway,
Woodbridge, ON L4H 0L2.
1-855-926-6247

©2021 Conair Consumer Products ULC
www.conaircanada.ca
Courriel du centre de service à la clientèle :
Consumer_Canada@Conair.com

20CN035160

IB-17118

DÉFROISSEUR À VAPEUR PORTATIF

TOUS LES MODÈLES GS36C



LIVRET D'INSTRUCTIONS

Afin que ce produit vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours attentivement le livret d'instructions avant de l'utiliser

CONAIR

Familiarisez-vous avec votre défroisseur



Bouton de dégagement de la poignée rabattable

- de sécurité.
8. N'introduisez pas ou ne laissez pas tomber d'objets dans une ouverture de l'appareil.
9. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur, ou là où l'on utilise des produits en aérosol (vaporisateurs) ou administre de l'oxygène.
10. Ne manipulez pas la fiche si vos mains sont mouillées.
11. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
12. Les surfaces de cet appareil peuvent être chaudes pendant l'utilisation. Gardez les surfaces chauffantes de l'appareil loin des yeux et de la peau.
13. Ne placez pas la buse à vapeur directement sur une surface ou sur le cordon d'alimentation lorsqu'elle est chaude ou que l'appareil est branché.
14. Débrancher l'appareil avant de le remplir ou de le vider.
15. N'utilisez pas le défroisseur sans avoir préalablement rempli le réservoir avec de l'eau distillée.
16. Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l'appareil de la prise de courant. Saisissez la fiche et tirez-la pour le débrancher.
17. Des brûlures peuvent être causées par les pièces chaudes, l'eau chaude ou la vapeur. Utilisez de prudence en vidant le réservoir d'eau ou en retournant à l'envers un appareil à vapeur, car ils peuvent contenir de l'eau chaude. Orientez toujours l'embout à vapeur loin de vous et de toute autre personne lors de la mise en marche.
18. Afin de réduire les risques de surcharge du circuit, ne branchez pas un autre appareil

- à haute puissance électrique sur le même circuit que l'appareil.
19. Soyez prudent en installant ou en enlevant un accessoire pour éviter tout contact avec de l'eau chaude provenant de la condensation. Assurez-vous que l'appareil est éteint, qu'il a refroidi et qu'il n'émet pas de vapeur avant d'installer ou de retirer les accessoires.
20. Ne défroissez jamais des vêtements directement sur une personne.
21. Ne mettez pas votre main devant le jet de vapeur.
22. Lorsqu'il émet de la vapeur, un défroisseur à vapeur peut causer des brûlures s'il est utilisé trop près de la peau ou des yeux, ou s'il est utilisé incorrectement. Pour réduire le risque de contact avec l'eau chaude qui s'échappe par les événements à vapeur, testez l'appareil avant de l'utiliser, en le tenant loin du corps.

INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE

1. S'assurer que l'appareil est débranché.
2. Placer l'appareil sur le côté, sur une surface plane et stable.



3. Tenir le réservoir d'eau d'une main et le faire glisser en l'éloignant de la buse à vapeur.
4. Retirer le réservoir en l'éloignant du manche du défroisseur.
5. Tourner le réservoir pour accéder au couvercle d'entrée d'eau en caoutchouc.
6. Ouvrir le couvercle d'entrée d'eau et remplir le réservoir d'eau distillée (vendue en épicerie). Nous vous recommandons d'utiliser de l'eau distillée uniquement, puisque celle-ci ne laisse aucun dépôt minéral pouvant nuire à l'efficacité ou au fonctionnement de l'appareil.
7. Fermer le couvercle d'entrée d'eau et remettre le réservoir en place. S'assurer qu'il est bien fixé.