

CONSIGNES D'UTILISATION

- Branchez l’unité sur une prise de courant.
- Le voyant de mise en marche s'allumera. Attendez une à deux minutes pour que l'appareil se mette à chauffer. Il sera prêt à être utilisé lorsque le voyant vert s'allumera.
- En tenant la buse loin de vous ou de quiconque dans la pièce, appuyez sur l'interrupteur à glissière. Elle devrait maintenant produire des jets de vapeur. Pour obtenir un jet de vapeur continu, il suffit de pousser l'interrupteur vers le haut et la vapeur sortira en continu sans que vous n'ayez à tenir l'interrupteur en place.

Assurez-vous de toujours diriger la vapeur loin de vous ou de toute autre personne dans la pièce.

- À la première utilisation du dispositif, faites un essai sur un vieux morceau de tissu, car il pourrait contenir des résidus du proces-sus de fabrication ou de transport.
- Au dos du presseur se trouve un interrupteur à glissière pour régler à une des deux intensités, soit low ou high. Le réglage high convient aux tissus plus épais et plus froissés et **produit plus rapidement une vapeur moins visible et plus chaude**. Le réglage low convient aux tissus délicats comme la soie et doit être utilisé avec la brosse pneumatique.
- Pour arrêter le débit de vapeur, relâchez l'interrupteur.
- Débranchez l'appareil si vous ne l'utilisez pas.

8. Cet appareil possède un bouton rouge

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, particulièrement en la présence d'enfants, veillez à prendre quelques précautions élémentaires dont les suivantes :

LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER L'APPAREIL L'APPAREIL NE DOIT PAS TOUCHER À DE L'EAU. NE L'UTILISEZ PAS SUR DES TISSUS HUMIDES!

Le rasoir pour tissus risque d'endommager des tissus structurés ou très souples tels que la laine d'Angora. Faites-en toujours l'essai sur un endroit non visible de l'article en question. Pour faire l'essai, réglez l'anneau de distance au plus haut.

DANGER - Tout appareil décharge électrique demeure sous tension même si le contact est coupé.

Pour réduire les risques fatals de choc électrique :

- Débranchez toujours l'appareil immé-diatement après l'avoir utilisé.**
- Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier ou à partir desquels il pourrait être accessible.

de réinitialisation de la vapeur situé sous le réservoir d'eau. **N'appuyez sur ce bouton que si l'appareil ne produit pas de vapeur après 15 secondes. Remarque : Il n'est PAS nécessaire d'appuyer sur le bouton de réinitialisa-tion avant chaque utilisation.**

CONSEILS DE VAPORISATION

- Pour préparer votre tissu avant de le passer à la vapeur, brossez-le à l'aide de la brosse à tissu ou antipeluche. Ceci détend les fibres et favorise une meilleure pénétration de la vapeur.
- Suspendez votre vêtement ou votre tissu.
- Passiez les jets de vapeur juste au-dessus de l'endroit sur le tissu où sont les plis. Il est possible que vous ayez à passer la vapeur plus d'une fois pour enlever complètement les plis.
- Après l'utilisation, débranchez le défrois-seur et videz le réservoir d'eau afin d'éviter les fuites.
- AVERTISSEMENT : Si vous suspendez vos vêtements sur le crochet fixé à une porte, faites attention pour ne pas endommager la porte avec la vapeur.**

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

MISE EN GARDE - Pour réduire les risques de brûlure, de feu, de choc électrique ou de blessure :

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance s'il est branché.**
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par ou pour des enfants ou des personnes ayant certaines incapacités, ou à proximité d'eux. Une utilisation non supe visée pourrait causer un incendie ou une blessure.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu, tel que le décrit le présent manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé par terre ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Ne tentez pas de réparer l'appareil. Une r éparation ou un remontage inadéquat pourrait entraîner un risque de feu, de électrique décharge ou de blessure au moment d'utiliser l'appareil. Retournez l'appareil à un centre de service autorisé en vue d'un examen ou d'une réparation.**
- Maintenez le cordon loin des surfaces chaudes. Ne laissez pas le cordon toucher à une surface chaude. Ne tirez pas sur le cordon et ne le vrillez pas. Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger. Enroulez le cordon

lâchement autour de l'appareil pour le ranger.

- Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un sens. Si elle ne s'enfonce pas complète-ment, mettez-la dans l'autre sens. Si elle ne s'enfonce toujours pas, adressez-vous à un maître électricien. Ne tentez pas de déjouer cette mesure de sécurité.
- N'échappez ou n'insérez jamais un objet dans une ouverture.
- Ne l'utilisez pas là où l'on utilise des aérosols (vaporisateurs) ou administre de l'oxygène.
- N'utilisez pas une rallonge avec cet appareil.
- Les surfaces de cet appareil peuvent être chaudes lorsqu'il est en marche. Faites en sorte qu'aucune surface chaude ne touche vos yeux ou votre peau.
- Ne posez pas la buse à vapeur directement sur une surface ou sur le cordon d'alimentation de l'appareil si ce dernier est chaud ou branché.
- Débranchez l'appareil avant de le remplir ou de le vider. Ne le faites pas déborder.
- Ne faites pas fonctionner le presseur sans avoir adéquatement rempli le réservoir.
- Ne tirez jamais sur le cordon par coups secs pour le débrancher; saisissez plutôt la fiche.
- Le fait de toucher les parties métalliques chaudes, l'eau chaude ou la vapeur peut causer des brûlures. Soyez prudent en retirant le réservoir à eau ou lorsque vous mettez l'appareil à l'envers, car il pourrait y avoir de l'eau chaude dans le réservoir.

Dirigez toujours la buse du presseur loin de vous ou de toute autre personne lorsque vous mettez l'appareil en marche.

- Pour empêcher une possible surcharge du circuit électrique, ne branchez pas un autre appareil de puissance élevée sur le même circuit pour l'utiliser.
- Lorsque vous mettez ou enlevez un accessoire, veuillez faire en sorte que l'appareil n'est pas en marche et qu'il ne dégage pas de vapeur afin d'éviter tout contact avec l'eau chaude.
- Soyez prudent au moment de mettre ou d'enlever un accessoire, car il pourrait contenir de l'eau chaude provenant de la condensation. Assurez-vous que l'accessoire est sec et refroidi afin d'éviter tout contact avec l'eau chaude.
- Ne jamais vêtements à vapeur vous ou quelqu'un d'autre portez.**
- Ne placez pas la main devant vapeur.**
- En diffusant de la vapeur, cet appareil peut causer des brûlures s'il est utilisé trop près de la peau, du cuir chevelu ou des yeux, ou s'il n'est pas utilisé adéquatement. Pour réduire le risque de contact avec la vapeur provenant des orifices, testez l'appareil avant chaque utilisation en le tenant loin du corps.**

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Conair réparera ou remplacera (à sa discrétion) votre appareil sans frais, si au cours des 12 mois suivant la date d'achat, il présente un vice de matière ou de fabrication.

Pour un service au titre de la garantie, retournez le produit défectueux au service après-vente ci-dessous, accompagné du reçu d'achat et de 5,50 \$ pour les frais de poste et d'administration. À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de manufacture.

TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE 12 MOIS DE CETTE GARANTIE ÉCRITE. EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE FORTUIT, INDIRECT OU SPÉCIAL QUE CE SOIT ATTRIBUABLE À L'INEXÉCUTION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE, EXPRESSE OU IMPLICITE.

Certaines provinces n'appliquent pas l'exclusion ou la limitation à l'égard de dommages spéciaux, indirects ou fortuits, donc cette limitation pourrait ne pas vous concerner. Cette garantie vous confère des droits particuliers et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un province à l'autre.

Imprimé en Chine
15CN018412

©2016 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

IMPORTANT POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

DIRECTIVES DE REMPLISSAGE

- Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- Posez l'appareil sur son dos, sur une surface plate et stable.



- En tenant le réservoir d'eau dans une main, poussez l'interrupteur de verrouillage vers le haut, en direction de la buse.
- Le réservoir étant déverrouillé, soulevez-le pour le dégager du corps de l'appareil.
- Mettez le réservoir à l'envers et vous verrez le couvercle en caoutchouc sur l'orifice d'entrée.
- Soulevez le couvercle et remplissez le réservoir d'eau du robinet (l'eau filtrée pourrait réduire les problèmes liés à l'eau dure).
- Abaissez le couvercle de l'orifice et assurez-vous que le réservoir est bien fixé en place.
- Débranchez l'appareil avant de le remplir ou de le vider. Ne le faites pas déborder. Ne faites pas fonctionner le défroisseur sans avoir adéquatement rempli le réservoir.

FONCTIONNEMENT DE VOTRE DÉFROISSEUR



EXTREMESTEAM™ PRESSEUR VAPEUR DOUBLE INTENSITÉ



Des questions?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord!

Notre **Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247 Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca**

Livret d'instructions

Afin que ce produit vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours attentivement le livret d'instructions avant de l'utiliser.

CONAIR®

N° de modèle : **GS23XRSC**

IB-14130