



Ce message concernant les...

D ISJONCTEURS

D IFFÉRENTIELS

...peut vous sauver la vie!

SI VOUS DEVEZ UTILISER LE SÈCHE-CHEVEUX DANS UNE SALLE DE BAIN, INSTALLEZ UNE PRISE À DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL SANS TARDER.

Un électricien pourra vous aider à décider du type qui convient le mieux – un dispositif portatif qui se branche dans la prise de courant ou un dispositif fixe monté à même la prise murale. Le code de l'électricité stipule désormais l'installation de prises à disjoncteur différentiel dans les salles de bain, les garages et à l'extérieur pour toutes les nouvelles maisons.

POURQUOI UN DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL?



L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage. Si votre sèche-cheveux devrait faire défaut alors qu'il est branché, le choc électrique pourrait vous tuer... même si l'appareil est éteint.

Un fusible ou un disjoncteur régulier ne vous protège pas dans pareil cas. Le disjoncteur différentiel vous protégera beaucoup mieux.

Un disjoncteur différentiel peut vous sauver la vie. Tous comptes faits, le prix en vaut bien la chandelle. Ne tardez pas. Installez-en un dès maintenant!

*Un disjoncteur différentiel est un dispositif sensible qui coupe le courant dès qu'une petite fuite de courant électrique se produit.

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

SÈCHE-CHEVEUX BITENSION

En Amérique du Nord, le sélecteur doit être réglé sur 125 volts. Outremer, il faudra peut-être régler le sélecteur sur 250 volts. Vérifier la tension de secteur dans chaque pays avant de brancher l'appareil. Pour un secteur 250 V, il faut utiliser un adaptateur convenant à la prise de courant de l'endroit.

SECTEUR 110-125 VOLTS

Régler le sélecteur sur 125. À cette position, le sèche-cheveux fonctionne sur les deux réglages: température basse et élevée, vitesse lente et élevée..

SECTEUR 220-250 VOLTS

Régler d'abord le commutateur "II - I" sur "I". Régler ensuite le sélecteur sur 250. À cette tension et à la position "I", le sèche-cheveux ne fonctionne qu'à température élevée et vitesse élevée. **Ne jamais changer la position du commutateur "II-I" ni du sélecteur quand l'appareil est branché sur un secteur 220-250 volts. Les réglages doivent demeurer sur "I" et 250 volts.** Certains pays nécessitent l'utilisation d'un adaptateur de prise.

ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Le sèche-cheveux ne demande pratiquement aucun entretien. Pour assurer un bon fonctionne-

ment, le sèche-cheveux doit être tenu propre. Si vous devez le nettoyer, débranchez-le, puis enlevez la poussière ou les peluches des événements avec la petite brosse d'un aspirateur. La surface extérieure du sèche-cheveux ne devrait qu'être essuyée avec un linge humide.

Les événements obstrués feront surchauffer le sèche-cheveux. S'il surchauffe, un dispositif de sécurité éteindra automatiquement le sèche-cheveux ou la chaleur pour éviter tout dommage ou blessure. Si cela se produit, débrancher le cordon et laisser le sèche-cheveux refroidir 10 à 15 minutes avant de le réutiliser. S'assurer que les événements sont bien propres.

MISE EN GARDE

Ne JAMAIS tirer, tordre ni plier fortement le cordon. Ne jamais enrouler le cordon autour du sèche-cheveux. On risque de l'endommager au point d'entrée dans le sèche-cheveux, occasionnant ainsi un bris ou un court-circuit. **Cesser d'utiliser le sèche-cheveux s'il fonctionne mal ou de façon intermittente.** Si le cordon ou le sèche-cheveux est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, le renvoyer au service agréé Conair où on le réparera. Le consommateur ne devrait jamais tenter de le réparer lui-même.

RANGEMENT - Important

Quand on ne l'utilise pas, débrancher le sèche-cheveux et le ranger en lieu sûr et sec, hors de la portée des enfants. **Ne pas enrouler le cordon autour du sèche-cheveux.** Le laisser pendre ou reposer lâchement, bien droit au point de sortie du sèche-cheveux.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN (ÉTATS-UNIS ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à son choix, réparera ou remplacera le produit sans frais au cours des 12 mois suivant la date d'achat, si le produit présente un vice de matériau ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la présente garantie, retourner le produit défectueux au centre de service le plus près (voir la liste au verso). À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE APPLICATION PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 12 MOIS DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE.

CONAIR NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE.

Cette garantie vous accorde des droits légaux particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

SERVICE APRÈS-VENTE :

CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

100 Conair Parkway

Woodbridge, ON L4H 0L2

1-855-926-6247

www.conaircanada.ca

Courriel du centre d'appels à la clientèle :

Consumer_Canada@Conair.com

©2021 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

21CN078340

IB-17255



SÈCHE-CHEVEUX 3 EN 1 CÉRAMIQUE DE 1875 WATT



Des questions?

Veillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247

Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

Guide d'utilisation et de coiffure
Modèle SD9C

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'électroménagers demande la prise de précautions élémentaires, surtout en présence d'enfants, dont les suivantes

LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'USAGE TENIR LOIN DE L'EAU

DANGER — Un sèche-cheveux est sous tension même s'il est éteint.

Pour réduire le risque de mort ou blessure par choc électrique :

1. Toujours le débrancher immédiatement après l'usage.
2. Ne pas l'utiliser dans le bain ou la douche.
3. Ne pas le placer ni le ranger là où il risque de tomber dans une baignoire ou un évier.
4. Ne pas le placer ni l'échapper dans l'eau ou un liquide quelconque.
5. S'il tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement. Ne jamais le saisir dans l'eau.

ATTENTION — TPour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

1. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance quand il est branché.
2. L'utilisation par, sur ou près d'enfants ou de personnes souffrant de certaines infirmités, demande une surveillance étroite.

3. Ne l'utiliser que pour l'usage prévu dans ce livret. Ne pas utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
4. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Le retourner au service après-vente Conair où il sera inspecté et réparé.
5. Protéger le cordon des surfaces chaudes. Ne pas tirer, tordre ni enrouler le cordon autour de l'appareil, même pour le ranger.
6. Ne jamais bloquer les événements ni placer l'appareil sur une surface souple comme un lit ou un divan, où les événements pourraient se boucher. Garder les événements libres de charpies, cheveux et autres matières.
7. Ne jamais l'utiliser en somnolant.
8. Ne rien insérer ni échapper dans les ouvertures ou le boyau.
9. Ne pas l'utiliser à l'extérieur ni là où l'on utilise des aérosols ou administre de l'oxygène.
10. Ne pas utiliser l'appareil avec une rallonge.
11. Ne pas diriger le jet d'air chaud vers les yeux ou les zones sensibles à la chaleur.
12. Les accessoires peuvent devenir chauds en cours d'usage. Les laisser refroidir avant de les manipuler.
13. Ne pas déposer l'appareil quand il est en marche.
14. Pendant l'utilisation, tenir les cheveux à bonne distance de l'appareil et des événements.
15. Ne pas utiliser un convertisseur de courant.
16. Cet appareil n'est pas un jouet. Gardez-le hors de la portée des enfants.

CONSERVER CES DIRECTIVES DIRECTIVES D'UTILISATION

Cet appaail ne convient qu'à l'usage ménager. Ne le branchez qu'à une prise de courant alternatif (60 Hz). Les sèche-cheveux standards sont conçus pour fonctionner sur une prise à courant alternatif de 110 volts.

L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, la fiche ne convient que d'une façon dans une prise polarisée. Si elle ne s'enfonce pas complètement, inversez-la.

Si elle ne convient toujours pas, consulter un électricien. Ne jamais tenter de contrer cette mesure de sécurité.

IMPORTANT GUIDE DE COIFFURE POUR LE 1875 WATTS

Utiliser ce sèche-cheveux sur le même circuit que d'autres appareils électriques peut faire griller un fusible ou faire sauter un disjoncteur 15 ampères. Ne remplacez JAMAIS un fusible par un d'une capacité supérieure à celle du circuit car cela

pourrait présenter un risque d'incendie.

GUIDE POUR UNE SUPERBE COIFFURE

Une belle coiffure commence par une bonne coupe, bien entretenue. Toujours bien traiter ses cheveux avec des shampooings, des revitalisants et des produits de coiffure de qualité supérieure.

La brosse-séchoir est parfaite pour les cheveux plus courts, tant pour les femmes que pour les hommes.

DIRECTIVES D'UTILISATION ET DE COIFFURE AVEC LA BROSSE ET LE PEIGNE

Faire un shampooing avec les produits de son choix. Éponger les cheveux avec une serviette pour enlever l'excédent d'humidité. Séparer les cheveux. Suivre les directives pour le style voulu. Remarque : Réduire la chaleur sur "1" pour ne pas trop sécher les cheveux à la fin.

PEIGNE LISSANT À DEUX RANGÉES

Fixez l'accessoire au sèche-cheveux et sélectionnez la vitesse élevée. Faites glisser lentement l'accessoire vers la pointe des cheveux pour éliminer les frisottis et lisser les cheveux. Plus vous procédez lentement, plus les cheveux seront droits.

POUR CRÉER DU VOLUME ET DÉMÊLER LES CHEVEUX

Fixez le peigne démêlant au sèche-cheveux et réglez l'appareil à basse vitesse. Tenez bien le sèche-cheveux d'une main et brossez les cheveux d'un mouvement naturel, de la racine vers la pointe. Procédez par section jusqu'à ce que les cheveux soient secs.

AMPLEUR

Poser la brosse et régler l'appareil sur "II". Débuter au niveau de la nuque en soulevant les cheveux puis en brossant en direction opposée au cuir chevelu, puis tourner la brosse vers le bas en arrivant aux pointes. Passer d'une section à l'autre jusqu'à ce que les cheveux soient secs.

GETTING TO KNOW YOUR STYLER/DRYER

When used without attachments, it's a powerful compact dryer. When used with attachments, it's a versatile hair drying and styling system.

