

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'utilisation d'appareils électriques, particulièrement en la présence d'enfants, nécessite quelques précautions élémentaires, dont les suivantes :

LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER CE PRODUIT GARDEZ L'APPAREIL LOIN DE L'EAU

DANGER — Tout appareil électrique demeure sous tension même si le contact est coupé. Pour réduire les risques de décès par décharge électrique :

- Débranchez toujours l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.**
- N'utilisez pas l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier.
- Veillez à ne pas placer ou laisser tomber l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. **Ne mettez pas votre main dans l'eau.**

AVERTISSEMENT

parviendrez à trouver la méthode idéale pour friser et coiffer vos cheveux.

COMMENT CHANGER LES TUBES À FRISER

- IMPORTANT!** L'élément deviendra très chaud une fois l'appareil branché et allumé. Avant d'installer ou de retirer un accessoire, assurez-vous que l'appareil a refroidi, et qu'il est éteint et débranché.
- Tournez la roulette de verrouillage vers la droite pour déverrouiller l'accessoire.
- Retirez l'accessoire en tirant dessus tout en suivant l'axe de la poignée.
- Insérez ensuite l'accessoire de votre choix dans la poignée. Assurez-vous que le tube est correctement branché sur la roulette de verrouillage de la poignée.
- Tournez la roulette de verrouillage vers la gauche pour verrouiller l'accessoire.

AVERTISSEMENT : L'appareil deviendra très chaud en quelques secondes; évitez tout contact avec le cuir chevelu, le visage, les oreilles et le cou pendant l'utilisation.

AVERTISSEMENT : Lorsque le tube est réglé à une température élevée, il deviendra extrêmement chaud. Effectuez toujours un essai avant d'utiliser le tube pour vous assurer que les réglages conviennent à votre type de cheveux.

risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

- Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance s'il est branché.**
- Cet appareil ne devrait pas être utilisé par ou sur des enfants ou des personnes qui ont certaines incapacités, ou à proximité d'eux.
- Utilisez cet appareil seulement aux fins décrites dans ce manuel. N'utilisez aucun accessoire non recommandé par le fabricant.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé par terre ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service autorisé pour un examen ou une réparation.**
- Gardez le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes. Évitez de tirer sur le cordon d'alimentation ou de le tordre, et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.**
- N'utilisez jamais l'appareil en dormant ou quand vous êtes somnolent.
- N'introduisez pas ou ne laissez pas tomber d'objets dans les ouvertures ou les tuyaux.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur, ou là où l'on utilise des produits en aérosol (vaporisateurs) ou administre de l'oxygène.
- Cet appareil est chaud pendant l'utilisation. Gardez les surfaces de chauffe de ce dernier loin des yeux et de la peau.
- Ne déposez pas l'appareil directement sur une surface ou sur le cordon d'alimentation lorsqu'il est chaud ou branché. Utilisez l'appui pour comptoir dont il est muni.**
- N'obstruez pas les entrées d'air de l'appareil et ne le placez jamais sur une surface souple comme un lit ou un divan, car les entrées d'air pourraient

IMPORTANT

Un gant de protection contre la chaleur a également été mis à votre disposition pour vous permettre de protéger vos doigts s'il vous arrivait de toucher momentanément le tube pendant que vous frisez une mèche.

Veillez prendre note que ce gant est uniquement conçu pour vous protéger contre le contact initial. Si l'exposition se prolonge, vous éprouverez un inconfort provoqué par la surface chaude.

Nous avons inclus une pochette de rangement en prime. Débranchez le tube à friser et rangez-le dans la pochette lorsque vous avez terminé de vous coiffer.

Ne laissez jamais le tube à friser sans surveillance lorsqu'il est allumé. Toutefois, si vous oubliez d'éteindre l'appareil, celui-ci s'éteindra automatiquement au bout de 60 minutes.

s'obstruer. Assurez-vous que les entrées d'air sont exemptes de peluches, de cheveux et de débris.

- N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- Ne touchez pas aux surfaces chaudes de l'appareil. Utilisez plutôt les poignées ou les boutons.
- Ne touchez pas au boîtier près du tube, car celui-ci devient chaud lorsque l'appareil est en utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil à l'aide d'un convertisseur de tension.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Gardez-le hors de la portée des enfants.

CONSERVEZ CES CONSIGNES MODE D'EMPLOI

Utilisez-le sur une prise de courant alternatif (60 hertz) seulement. Il est conçu pour fonctionner sur une prise de courant alternatif de 125 volts.

Ce produit possède une fiche polarisée (l'une des broches est plus grande que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche se branche sur une prise polarisée dans un sens seulement. Si la fiche ne se branche pas entièrement sur la prise, inversez la fiche. Si elle ne se branche toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne tentez jamais de contourner cette mesure de sécurité.

REMARQUE : N'utilisez pas cet appareil coiffant sur les rallonges de cheveux.

TUBE EN CÉRAMIQUE DE TITANE ROSE DORÉ À SURFACE LISSE

Le tube de votre nouvel appareil est équipé de la technologie la plus récente de céramique de titane rose doré, ce qui lui confère une surface lisse qui ne tire pas les cheveux. Ainsi, vos cheveux glisseront

plus facilement sur la surface des plaques et il vous sera plus facile de nettoyer les résidus de produit coiffant sur celles-ci après chaque utilisation. La surface en céramique de titane rose doré aide aussi à dompter les mèches rebelles. Elle permet en outre de répartir la chaleur uniformément pour des cheveux soyeux et brillants et une mise en plis d'allure professionnelle. Après avoir été frisés, les cheveux glisseront facilement hors du tube.

La nouvelle technologie de titane rose doré est agréable à utiliser, facilite la coiffure de vos cheveux et donne des résultats professionnels.

UTILISATION DE LA CHALEUR INSTANTANÉE, DES RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE ET DU SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION UNIFORME DE LA CHALEUR

La température du tube à friser reste constante durant son utilisation, ce qui permet de friser vos cheveux avec précision.

La technologie de chaleur instantanée offre des réglages de température élevée qui conviennent à tous les types de cheveux, qu'ils soient minces, bouclés ou indisciplinés, pour créer le style que vous voulez. Conformes aux normes des salons professionnels, les standards techniques de Conair offrent un système de récupération de la chaleur amélioré et uniforme qui maintient le tube à une température constante. Contrairement à d'autres appareils qui subissent une perte de chaleur pendant l'utilisation, l'appareil est constamment alimenté, assurant ainsi une chaleur rapide et continue en vue d'obtenir des résultats optimaux. Grâce à ce système, vous réussirez votre mise en plis à la perfection : toutes vos mèches de cheveux seront lissées à la même température et auront la même apparence.

Les 5 réglages de température élevée de cet

appareil, combinés à la technologie de chaleur instantanée, lui confèrent une grande polyvalence qui convient à tous les types de cheveux. Si vos cheveux sont fins, vous obtiendrez de bons résultats à basse température. Si votre chevelure est épaisse, ondulée ou difficile à friser, utilisez plutôt les réglages de haute température. Vous pouvez ajuster la température du tube selon vos besoins!

Guide sur les réglages de température

TYPE DE CHEVEUX	RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE
Cheveux fragiles/fins	BASSE <p>145 °C (293 °F)</p>
Cheveux minces	MOYENNE/2 <p>160 °C (320 °F)</p>
Cheveux normaux	MOYENNE-ÉLEVÉE/3 <p>175 °C (347 °F)</p>
Cheveux ondulés/bouclés	ÉLEVÉE/4 <p>190 °C (374 °F)</p>
Cheveux épais/touffus	MAXIMALE/5 <p>205 °C (400 °F)</p>

FONCTION DE MISE EN MARCHÉ

Pour mettre en marche l'appareil, appuyer simplement sur le bouton I/O. Le voyant DEL vert clignotera. Une fois que la température par défaut aura été atteinte, il cessera de clignoter.

COULEUR DU VOYANT	TEMPÉRATURE
Rouge	205°C (400°F)
Orange	190°C (374°F)
Jaune	175°C (347°F)
Vert	160°C (320°F)
Bleu	145°C (293°F)

Pour sélectionner la température de votre choix, appuyez de nouveau sur le bouton I/O. Appuyez sur le bouton et relâchez-le une fois que la température voulue est atteinte. Lorsque la température augmente pour passer au réglage suivant, les voyants à DEL clignoteront comme suit :

- Température réglée à 145°C (293°F)**
 - Le voyant DEL bleu clignote puis devient uni une fois la température atteinte.

- Température réglée à 160°C (320°F)**
 - Les voyants DEL bleu et vert clignotent, puis les deux deviennent unis une fois la température atteinte.

- Température réglée à 175°C (347°F)**
 - Les voyants DEL bleu, vert et jaune clignotent, puis les trois deviennent unis une fois la température atteinte.

- Température réglée à 190°C (374°F)**
 - Les voyants DEL bleu, vert, jaune et orange clignotent, puis les quatre deviennent unis une fois la température atteinte.

- Température réglée à 205°C (400°F)**
 - Les voyants DEL bleu, vert, jaune, orange et rouge clignotent, puis les quatre deviennent unis une fois la température atteinte.

Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton I/O et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes. Tous les voyants DEL s'éteindront.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS (É.-U. ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais un appareil si, au cours des 60 mois suivant la date de l'achat, il affiche un vice de matière ou de fabrication.


Pour obtenir un service au titre de la présente garantie, retournez le produit défectueux au service après-vente le plus près (voir ci-dessous), accompagné du reçu de caisse et de 7,50 \$ pour les frais de poste et de manutention. En l'absence de reçu, la période de garantie sera de 60 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE APPLICATION PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 60 MOIS DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

CONAIR NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE..

La présente garantie vous accorde des droits particuliers. Vous pouvez également jouir d'autres droits, lesquels peuvent varier d'une province à l'autre.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE TUBE À FRISER



ASTUCES BEAUTÉ : Pour reproduire les coiffures que vous aimez et obtenir plus de renseignements sur les produits InfinitiPRO par Conair®, rendez-vous au infiniti.conair.com.

Pour votre sécurité et pour profiter pleinement de votre appareil, veuillez toujours lire le mode d'emploi attentivement avant de l'utiliser.

CENTRE DE SERVICE : CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge Ontario, L4H 0L2
©2018 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
Pour en savoir plus sur les produits Conair, composez le : 1 855 926-6247
Visitez notre site Web : www.conaircanada.ca
ca Courriel du centre d'appels : Consumer_Canada@Conair.com

18CN033681

GUIDE DE DÉMARRAGE

Branchez l'appareil sur une prise de courant.

Allumez l'appareil. Le voyant de température Basse 145 °C (293 °F) s'allumera. Laissez l'appareil atteindre sa température pendant 30 secondes.

AVERTISSEMENT : Le tube de l'appareil deviendra très chaud en quelques secondes; évitez tout contact avec la peau une fois l'appareil allumé.

POUR FRISER LES CHEVEUX

Avant d'utiliser le tube à friser, les cheveux devraient être propres et complètement secs. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, utilisez un produit coiffant avant de sécher les cheveux.

1. Prenez une mèche d'environ 1 po de large. Enroulez la mèche sur le tube vers l'extrémité froide, en commençant à la hauteur où vous souhaitez que le début de la boucle soit. Si vous utilisez le tube profilé, commencez à enrouler la mèche depuis la section la plus épaisse du tube.

2. Maintenez les pointes des cheveux en place sur l'extrémité froide pendant 5 à 8 secondes, selon le type de cheveux, puis relâchez. L'absence de pince vous permet de friser facilement vos cheveux sans faire de plis. Pour des boucles serrées et définies, enroulez moins de cheveux. Pour des boucles libres et fluides, prenez des mèches plus volumineuses. Pour fixer la boucle, attendez que les cheveux refroidissent avant de les peigner ou de les broser.

3. Recommencez avec les autres mèches de cheveux jusqu'à ce que vous obteniez la coiffure désirée.

Le maniement de ce tube à friser requiert une certaine expérience. Après quelques utilisations, vous



Pour votre sécurité et pour profiter pleinement de votre appareil, veuillez toujours lire le mode d'emploi attentivement avant de l'utiliser.

Des questions?
Veillez ne pas retourner ce produit au détaillant. Appelez-nous d'abord!
Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247
Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca
Mode d'emploi et guide de coiffure
Modèle CB700C