

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, particulièrement en la présence d'enfants, veillez à prendre quelques précautions élémentaires dont les suivantes :

LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER

DANGER – Tout appareil électrique demeure sous tension même si le contact est coupé.

Pour réduire les risques fatals de choc électrique :

- Débranchez toujours l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.**
- Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier ou à partir desquels il pourrait être accessible.
- Ne le mettez pas ou ne l'échappez pas dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Si un appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. **Ne le saisissez pas dans l'eau.**

MISE EN GARDE – Pour réduire les risques de brûlure, de feu, de décharge électrique ou de blessure :

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance s'il est branché.**
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par ou pour des enfants ou des personnes ayant certaines incapacités, ou à

CONSIGNES D'UTILISATION

- Branchez l'unité sur une prise de courant.
- Le voyant de mise en marche s'allumera. Attendez une à deux minutes pour que l'appareil se mette à chauffer. Il sera prêt à être utilisé lorsque le voyant vert s'allumera.
- En tenant la buse loin de vous ou de quiconque dans la pièce, appuyez sur l'interrupteur à glissière. Elle devrait maintenant produire des jets de vapeur. Pour obtenir un jet de vapeur continu, il suffit de pousser l'interrupteur vers le haut et la vapeur sortira en continu sans que vous n'ayez à tenir l'interrupteur en place. **Assurez-vous de toujours diriger la vapeur loin de vous ou de toute autre personne dans la pièce.**
- À la première utilisation du dispositif, faites un essai sur un vieux morceau de tissu, car il pourrait contenir des résidus du processus de fabrication ou de transport.
- Au dos du presseur se trouve un interrupteur à glissière pour régler à une des deux intensités, soit low ou high. Le réglage high convient aux tissus plus épais et plus froissés et **produit plus rapidement une vapeur moins visible et plus chaude**. Le réglage low convient aux tissus délicats comme la soie et doit être utilisé avec la brosse pneumatique.
- Pour arrêter le débit de vapeur, relâchez l'interrupteur.
- Débranchez l'appareil si vous ne l'utilisez pas.
- Cet appareil possède un bouton rouge de réinitialisation de la vapeur situé sous le réservoir d'eau. N'appuyez sur**

proximité d'eux. Une utilisation non super-visée pourrait causer un feu ou une blessure.

- N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu, tel que le décrit le présent manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé par terre ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Ne tentez pas de réparer l'appareil. Une réparation ou un remontage inadéquat pourrait entraîner un risque de feu, de décharge électrique ou de blessure au moment d'utiliser l'appareil. Retournez l'appareil à un centre de service autorisé en vue d'un examen ou d'une réparation.**
- Maintenez le cordon loin des surfaces chaudes. Ne laissez pas le cordon toucher à une surface chaude. Ne tirez pas sur le cordon et ne le vrillez pas. Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger. Enroulez le cordon lâchement autour de l'appareil pour le ranger.
- Pour réduire les risques de décharge électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un sens. Si elle ne s'enfonce pas complètement, mettez-la dans l'autre sens. Si elle ne rentre toujours pas, demandez à un maître électricien d'installer une prise appropriée. Ne modifiez pas la fiche de quelque façon que ce soit.

ce bouton que si l'appareil ne produit pas de vapeur après 15 secondes. Remarque : Il n'est PAS nécessaire d'appuyer sur le bouton de réinitialisation avant chaque utilisation.

CONSEILS DE VAPORISATION

- Pour préparer votre tissu avant de le passer à la vapeur, brossez-le à l'aide de la brosse à tissu ou antipeluche. Ceci détend les fibres et favorise une meilleure pénétration de la vapeur.
- Suspendez votre vêtement ou votre tissu.
- Passez les jets de vapeur juste au-dessus de l'endroit sur le tissu où sont les plis. Il est possible que vous ayez à passer la vapeur plus d'une fois pour enlever complètement les plis.
- Après l'utilisation, débranchez le défroisseur et videz le réservoir d'eau afin d'éviter les fuites.
- AVERTISSEMENT : Si vous suspendez vos vêtements sur le crochet fixé à une porte, faites attention pour ne pas endommager la porte avec la vapeur.**

UTILISATION SUR UNE PORTE :

- Dévissez l'attache B et posez le cintre A en mettant le crochet face au dos de l'appareil. Remettez l'attache B en la resserrant pour maintenir le cintre en place.
- Fixez le tout par pression dans le support C.
- Dévissez l'attache E et posez le crochet D en mettant le crochet face au devant de l'appareil. Remettez l'attache E en la resserrant pour maintenir le cintre en place.
- Fixez en place par pression les supports de crochets F et G. Le support de votre défroisseur pour tissu est maintenant prêt à être utilisé.

- N'échappez ou n'insérez jamais un objet dans une ouverture.
- Ne l'utilisez pas là où l'on utilise des aérosols (vaporisateurs) ou administre de l'oxygène.
- N'utilisez pas une rallonge avec cet appareil.
- Les surfaces de cet appareil peuvent être chaudes lorsqu'il est en marche. Faites en sorte qu'aucune surface chaude ne touche vos yeux ou votre peau.
- Ne posez pas la buse à vapeur directement sur une surface ou sur le cordon d'alimentation de l'appareil si ce dernier est chaud ou branché.
- Débranchez l'appareil avant de le remplir ou de le vider. Ne le faites pas déborder.
- Ne faites pas fonctionner le presseur sans avoir adéquatement rempli le réservoir.
- Ne tirez jamais sur le cordon par coups secs pour le débrancher; saisissez plutôt la fiche. Le fait de toucher les parties métalliques chaudes, l'eau chaude ou la vapeur peut causer des brûlures. Soyez prudent en retirant le réservoir à eau ou lorsque vous mettez l'appareil à l'envers, car il pourrait y avoir de l'eau chaude dans le réservoir. Dirigez toujours la buse du presseur loin de vous ou de toute autre personne lorsque vous mettez l'appareil en marche.
- Pour empêcher une possible surcharge du circuit électrique, ne branchez pas un autre appareil de puissance élevée sur le même circuit pour l'utiliser.
- Lorsque vous mettez ou enlevez un accessoire, veuillez faire en sorte que l'appareil n'est pas en marche et qu'il ne dégage pas de vapeur afin d'éviter tout

contact avec l'eau chaude.

- Soyez prudent au moment de mettre ou d'enlever un accessoire, car il pourrait contenir de l'eau chaude provenant de la condensation. Assurez-vous que l'accessoire est sec et refroidi afin d'éviter tout contact avec l'eau chaude.

- Ne jamais vêtements à vapeur vous ou quelqu'un d'autre portez.**
- Ne placez pas la main devant vapeur.**
- En diffusant de la vapeur, cet appareil peut causer des brûlures s'il est utilisé trop près de la peau, du cuir chevelu ou des yeux, ou s'il n'est pas utilisé adéquatement. Pour réduire le risque de contact avec la vapeur provenant des orifices, testez l'appareil avant chaque utilisation en le tenant loin du corps.**
- Si vous devez absolument utiliser une rallonge, utilisez un cordon d'une puissance de 15 ampères. Un cordon de puissance moins élevée pourrait surchauffer. Assurez-vous qu'il soit impossible de tirer sur le cordon ou de trébucher dessus.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MONTAGE SUR DE LA BRIQUE OU DU BÉTON :

- Fixez par pression le cintre C et les supports de crochets F et G sur le support du défroisseur.
- Posez l'appareil au mur à l'endroit et à la hauteur de votre choix.
- Marquez l'endroit où seront les trous de vis à l'aide d'un crayon.
- Vous devez faire un trou de 0,9 cm (3⁄8 po) avec une perceuse là où sont les marques de crayon.
- Retirez les bagues en caoutchouc à l'arrière des trous de montage.
- Utilisez la pièce d'ancrage en plastique translucide pour une installation sur un mur une plaque de plâtre ou une cloison sèche en pliant la pièce d'ancrage et en l'insérant dans le trou de 0,9 cm (3⁄8 po) et en la renfonçant jusqu'à ce qu'elle au même niveau que le mur.
- Insérez l'épingle fournie à cet effet pour ouvrir la pièce d'ancrage derrière le mur. **N'ENFONCEZ PAS L'ÉPINGLE AVEC UN MARTEAU.** Retirez l'épingle une fois que la pièce d'ancrage a été ouverte.
- Le montage mural peut maintenant être sécurisé à l'aide des vis à insérer dans les pièces d'ancrage. Assurez-vous de ne pas trop serrer les vis.



IMPORTANT POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

DIRECTIVES DE REMPLISSAGE

- Assurez-vous que l'appareil est éteint.**
- Posez l'appareil sur son dos, sur une surface plate et stable.



- En tenant le réservoir d'eau dans une main, poussez l'interrupteur de verrouillage vers le haut, en direction de la buse.
- Le réservoir étant déverrouillé, soulevez-le pour le dégager du corps de l'appareil.
- Mettez le réservoir à l'envers et vous verrez le tampon en caoutchouc sur l'orifice d'entrée.
- Soulevez le couvercle et remplissez le réservoir d'eau du robinet (l'eau filtrée pourrait réduire les problèmes liés à l'eau dure).
- Abaissez le couvercle de l'orifice et assurez-vous que le réservoir est bien fixé en place.
- Débranchez l'appareil avant de le remplir ou de le vider. Ne le faites pas déborder. Ne faites pas fonctionner le défroisseur sans avoir adéquatement rempli le réservoir.

FONCTIONNEMENT DE VOTRE DÉFROISSEUR



TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE 12 MOIS DE CETTE GARANTIE ÉCRITE. EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE FORTUIT, INDIRECT OU SPÉCIAL QUE CE SOIT ATTRIBUABLE À L'INEXÉCUTION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE, EXPRESSE OU IMPLICITE.

Certaines provinces n'appliquent pas l'exclusion ou la limitation à l'égard de dommages spéciaux, indirects ou fortuits, donc cette limitation pourrait ne pas vous concerner. Cette garantie vous confère des droits particuliers et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un province à l'autre.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Conair réparera ou remplacera (à sa discrétion) votre appareil sans frais, si au cours des 12 mois suivant la date d'achat, il présente un vice de matière ou de fabrication.

Pour un service au titre de la garantie, retournez le produit défectueux au service après-vente ci-dessous, accompagné du reçu d'achat et de 5,50 \$ pour les frais de poste et d'administration. À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de manufacture.

SERVICE APRÈS-VENTE :

CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

100 Conair Parkway, Woodbridge, Ontario, L4H 0L2

©2015 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

Pour en savoir plus sur les produits Conair, composez le : 1-855-926-6247

Visitez notre site Web : www.conaircanada.ca

Courriel du centre d'appels à la clientèle: Consumer_Canada@Conair.com

Imprimé en Chine

15CN147882

IB-13515

EXTREMESTEAM^{MC} DÉFROISSEUR DOUBLE INTENSITÉ



Des questions?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247 Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

Livret d'instructions

Afin que ce produit vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours attentivement le livret d'instructions avant de l'utiliser.

CONAIR[®]

N° de modèle : Série GS45RSC