

# MESURES DE SÛRETÉ IMPORTANTES

Des mesures de sécurité élémentaires, dont les suivantes, s'imposent quand on utilise un appareil électrique, surtout en présence d'enfants :

## LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION TENIR LOIN DE L'EAU

**DANGER** — Tout sèche-cheveux est sous tension même quand il est éteint. Pour réduire le risque de mort ou de blessure par choc électrique :

1. « Débranchez » toujours l'appareil dès que vous avez fini de l'utiliser.
2. Ne l'utilisez pas dans la baignoire.
3. Ne le placez ni le rangez là où il pourrait tomber ou être tiré dans la baignoire ou l'évier.
4. Ne le placez ni ne l'échappez dans un liquide ou l'eau.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, « débranchez-le » immédiatement. **Ne mettez pas la main dans l'eau pour le prendre.**

**AVERTISSEMENT** — Afin de réduire le risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

1. **Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance s'il est branché.**
2. Assurez une surveillance étroite quand il est utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes souffrant d'incapacités.

3. N'utilisez l'appareil que pour l'usage prévu dans ce livret. N'utilisez jamais d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant.
4. **N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil au service après-vente Conair où on l'examinera et le réparera.**
5. Tenez le cordon loin des surfaces chauffantes. **Ne tirez pas le cordon, ne le tortillez pas et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.**
6. Ne bloquez jamais les ouvertures d'aération et ne placez pas l'appareil sur une surface souple comme un lit ou un divan où les ouvertures pourraient devenir bloquées. Gardez les ouvertures d'aération libres de cheveux, peluches et autres.
7. N'utilisez jamais l'appareil en dormant.
8. N'échappez ni n'insérez d'objets quelconque dans l'appareil ou le boyau.
9. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ni là où l'on utilise des produits aérosols ou administre de l'oxygène.
10. **Ne branchez pas le sèche-cheveux à une rallonge.**
11. Ne dirigez pas le jet d'air chaud vers le yeux ou d'autres zones sensibles.
12. **Les accessoires peuvent devenir chauds en cours d'usage. Laissez les refroidir avant de les manipuler.**
13. Ne déposez pas l'appareil sur une surface pendant qu'il est en marche.
14. Tenez vos cheveux loin des entrées d'air pendant que l'appareil fonctionne.

15. N'utilisez pas l'appareil avec un convertisseur de tension.

## CONSERVEZ CES DIRECTIVES DIRECTIVES D'UTILISATION

Cet appareil est conçu pour l'usage ménager. Ne le branchez qu'à une source de courant alternatif (60 Hz). Les sèche-cheveux ordinaires sont conçus pour fonctionner à une tension de 110 à 125 V.C.A.

L'appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sûreté, cette fiche ne convient qu'à une prise polarisée, dans un seul sens. Si la fiche ne veut pas bien se brancher, inversez-la. Si elle ne convient toujours pas, prenez contact avec un électricien qualifié. N'essayez pas d'éliminer cette mesure de sûreté.

## IMPORTANT

### GUIDE DE COIFFURE POUR LE 1875 WATTS

Utiliser ce sèche-cheveux sur le même circuit d'autres appareils électriques peut faire griller un fusible ou faire sauter un disjoncteur 15 ampères. **Ne remplacez JAMAIS un fusible par un d'une capacité supérieure celle du circuit car cela pourrait présenter risque d'incendie.**

### GUIDE POUR UNE SUPER COIFFURE

Une belle coiffure commence par une bonne coupe bien entretenue. Traitez toujours vos cheveux avec ce qu'il y a de mieux : les shampoings, revitalisants et produits de coiffure de qualité supérieure.

### PRINCIPES DE SÉCHAGE

1. Faites un shampoing et revitalisez vos cheveux avec les produits de votre choix. Épongez-les avec une serviette pour enlever l'excédent d'humidité. Utilisant le sèche-cheveux avec une brosse de coiffure, dirigez le jet d'air chaud sur une section de cheveux à la fois. Déplacez le sèche-cheveux dans un mouvement uniforme sur chaque section de façon à ce que l'air passe à travers le cheveu. Dirigez le jet d'air chaud vers les cheveux et non pas le cuir chevelu.
2. Évitez d'obstruer les admissions d'air du sèche-cheveux avec vos cheveux.
3. Pour éviter de trop sécher vos cheveux, ne concentrez pas la chaleur sur une section pendant trop de temps. Gardez le sèche-cheveux en mouvement constant.
4. Pour une retouche rapide entre les shampoings, rendez vos cheveux humides avec une buée d'eau avant de les coiffer avec le sèche-cheveux.
5. Quand vous utilisez le sèche-cheveux pour onduler ou friser vos cheveux, séchez-les presque entièrement à la chaleur la plus élevée puis utilisez le jet d'air frais.

### SOUPLESSE ET VOLUME

Pour donner plus de volume, penchez la tête vers l'avant tout en séchant vos cheveux. Orientez le jet d'air vers les racines pour un soulèvement maximal. Une fois les cheveux secs, ramenez la tête en arrière et brossez vos cheveux.



### REDRESSEMENT

Travaillez les cheveux par sections pour créer une coiffure droite. À l'aide d'une grosse brosse ronde (d'environ 5 cm de diamètre), tenez chaque section bien serrée et recourbez légèrement les pointes vers l'extérieur tout en les séchant.



### ONDULATIONS

Des ondulations fournies d'allure naturelle sont faciles à créer en agrippant les cheveux à la racine et en les froissant entre les doigts tout en les séchant.



### LES PARTIES DU SÈCHE-CHEVEUX





Ce message concernant les...

**D**ISJONCTEURS

**D**IFFÉRENTIELS

... vous sauver la vie!

**SI VOUS DEVEZ UTILISER LE SÈCHE-CHEVEUX DANS UNE SALLE DE BAIN, INSTALLEZ UNE PRISE À DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL SANS TARDER.**

Un électricien qualifié pourra vous aider à décider du type qui convient le mieux – un dispositif portatif qui se branche dans la prise de courant ou un dispositif fixe monté à **même la prise de courant murale**. Le code de l'électricité stipule désormais l'installation de prises à disjoncteur différentiel dans les salles de bain, les garages et à l'extérieur pour toutes les **nouvelles** maisons.



#### **POURQUOI UN DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL?**

L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage. Si votre sèche-cheveux devrait faire défaut alors qu'il est branché, le choc électrique résultant pourrait vous tuer... même s'il n'est pas en marche. Un fusible ou un disjoncteur régulier ne vous protège pas dans pareil cas. Le disjoncteur différentiel vous protégera beaucoup mieux.

**Un disjoncteur différentiel peut vous sauver la vie. Tous comptes faits, le prix en vaut bien la chandelle. Ne tardez pas. Installez-en un dès maintenant.**

\* Un disjoncteur différentiel est un dispositif sensible qui coupe le courant dès qu'une petite fuite de courant électrique se produit.

## **ENTRETIEN PAR UTILISATEUR**

Le sèche-cheveux ne demande pratiquement aucun entretien. Aucune lubrification n'est requise. Pour assurer un bon fonctionnement, le sèche-cheveux doit être gardé propre. Si vous devez le nettoyer, débranchez-le puis enlevez la poussière ou les peluches des admissions d'air avec une petite brosse ou la brosse d'un aspirateur. La surface extérieure du sèche-cheveux ne devrait être essuyée qu'avec un linge humide.

#### **Les admissions d'air obstruées feront surchauffer le sèche-cheveux.**

S'il surchauffe, un dispositif de sécurité coupe automatiquement le sèche-cheveux ou la chaleur pour éviter tout dommage ou blessure. Si l'appareil ou la chaleur coupe, débranchez le cordon et laissez le sèche-cheveux refroidir pendant 10 à 15 minutes avant de le réutiliser. Assurez-vous que les admissions d'air sont propres.

#### **MISE EN GARDE**

Vous ne devriez JAMAIS tirer, tordre ou plier fortement le cordon. N'enroulez jamais le cordon autour du sèche-cheveux. Vous pourriez l'endommager au point d'entrée dans le sèche-cheveux, occasionnant ainsi un bris ou un court-circuit. Vérifiez régulièrement l'état du cordon. **Cessez aussitôt d'utiliser le sèche-cheveux si vous découvrez que le cordon est endommagé ou si l'appareil fonctionne de façon intermittente ou s'arrête.**

Si le cordon ou le sèche-cheveux est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, renvoyez-le à un centre de service agréé Conair où on le réparera. Le consommateur ne devrait jamais essayer de le réparer lui-même.

#### **RANGEMENT – Important**

Quand vous ne l'utilisez pas, débranchez le sèche-cheveux et rangez-le dans un endroit sec et sûr, hors de la portée des enfants. **N'enroulez pas le cordon autour du sèche-cheveux.** Laissez le cordon pendre ou lâche au point d'entrée dans le sèche-cheveux.

#### **GARANTIE LIMITÉE D'UN AN**

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais un appareil si, au cours des 12 mois suivant la date de l'achat, il affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, renvoyer le produit défectueux au service après-vente, indiqué ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 7,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. En l'absence du bon de caisse, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de fabrication.

**TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À ACCOMPLIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 12 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.**

**EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LE BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.**

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

#### **SERVICE APRÈS-VENTE :** **CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC**

100 Conair Parkway,  
Woodbridge, Ont. L4H 0L2

Imprimé en Chine  
1-855-926-6247

Visitez notre site web: [www.conaircanada.ca](http://www.conaircanada.ca)  
[www.conaircanada.ca](http://www.conaircanada.ca)

Courriel du centre d'appels à la clientèle:  
[Consumer\\_Canada@Conair.com](mailto:Consumer_Canada@Conair.com)

©2014 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

14CN146819

IB-12997



## **Des questions?**

*Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.*

### **Appelez-nous d'abord!**

**Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le**

**NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247**

**Ou visitez notre site Internet au [www.conaircanada.ca](http://www.conaircanada.ca)**

# **CONAIR®**

Mode d'emploi et de coiffure

Modèle 246RNC