

RANGEMENT

ÉTEINDRE le miroir. S'ASSURER QUE LA LUMIÈRE DU SOLEIL NE SE REFLÈTE PAS DIRECTEMENT DANS LE MIROIR LAISSÉ SANS SURVEILLANCE. Le placer dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants, et où il ne risque pas d'être endommagé.

ENTRETIEN

Le miroir illuminé est conçu pour un usage domestique et ne requiert presque aucun entretien. Aucune lubrification n'est nécessaire. Si vous devez nettoyer l'appareil, débranchez-le de la source d'alimentation, laissez-le refroidir et essuyez la surface extérieure à l'aide d'un chiffon humide. Nettoyer la surface du miroir à l'aide d'un produit pour le verre. Ne pas mettre l'appareil en marche avant d'être certain qu'il est complètement sec. Si des anomalies surviennent, retournez l'appareil à un centre de service autorisé aux fins de réparation.

CONSIGNES D'UTILISATION DES PILES

- Toujours acheter des piles de la taille et du type qui conviennent le mieux à l'utilisation prévue.
 - Remplacer toutes les piles usées au même moment.
 - Ne pas mélanger les piles neuves et les piles usées.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, les piles standard (carbone-zinc) ou les piles rechargeables (nickel-cadmium).
- Nettoyer le compartiment à piles en soufflant pour en retirer les poussières avant d'y installer les piles.
 - S'assurer que les piles sont installées de façon à respecter la polarité (+ et -).
 - Retirer les piles de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
 - Retirer sans tarder les piles lorsqu'elles commencent à faiblir.

ÉLIMINATION DES PILES

Les piles contiennent divers matériaux qui doivent être recyclés et éliminés de façon adéquate. Ne pas jeter les piles avec les ordures ménagères.

GARANTIE LIMITÉE DE AN (É.-U. ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à son choix, réparera ou remplacera le produit sans frais au cours des 12 mois suivant la date d'achat, si le produit présente un vice de matériau ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, retournez le produit défectueux au service après-vente indiqué ci-dessous, accompagné du reçu d'achat et de 7,50 \$ pour les frais de poste et administratifs. À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 12 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR L'INEXÉCUTION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits légaux particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

SERVICE APRÈS-VENTE :

CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

100 Conair Parkway, Woodbridge, Ont. L4H 0L2

Imprimé en Chine 1-855-926-6247

Visitez notre site Web: www.conaircanada.ca

www.conaircanada.ca

Courriel du centre d'appels pour la clientèle:

Consumer_Canada@Conair.com

©2019 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

19CN034536

IB-16333

renouvelé · rafraîchi · ravivé

true glow™

miroir à maquillage avec éclairage DEL
qui crée une douce lueur.



DES QUESTIONS ?

Veillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

APPELEZ-NOUS D'ABORD!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à **TOUTES** vos questions.

Veillez composer le **NUMÉRO SANS FRAIS** de notre Service à la clientèle :

1-855-926-6247

Ou visitez notre site Internet au
www.conaircanada.ca

Guide d'utilisation et d'entretien

Afin que le produit vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours le livret de directives avant de l'utiliser.

Modèle TGBE90C

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, PARTICULIÈREMENT EN PRÉSENCE D'ENFANTS, NÉCESSITE QUELQUES PRÉCAUTIONS ÉLÉMENTAIRES, DONT LES SUIVANTES :

**LIRE TOUTES LES
CONSIGNES AVANT
D'UTILISER L'APPAREIL.
GARDER L'APPAREIL LOIN
DE L'EAU.**

**DANGER — POUR RÉDUIRE LES RISQUES
D'ÉLECTROCUTION : TOUJOURS DÉBRANCHER
L'APPAREIL IMMÉDIATEMENT APRÈS L'AVOIR
UTILISÉ ET AVANT DE LE NETTOYER.**

**AVERTISSEMENT — POUR
RÉDUIRE LES RISQUES DE BRÛLURES,
D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU DE BLESSURES:**

1. Lire toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.
2. Pour prévenir les risques électriques, ne pas utiliser l'appareil dans le bain ou sous la douche.
3. Assurer une surveillance étroite lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou des personnes qui ont certaines incapacités, ou à proximité d'eux.
4. Ne pas utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas normalement, s'il a été échappé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Retourner l'appareil au point de service le plus près à des fins d'examen, de mise au point électrique ou mécanique, ou de réparation. L'utilisateur ne doit jamais tenter de réparer l'appareil lui-même.


5. Utiliser l'appareil seulement aux fins décrites dans ce guide. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par Conair peut comporter des risques.
6. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur, ou là où l'on utilise des produits en aérosol (vaporisateurs) ou administrés de l'oxygène.
7. S'assurer que le miroir ne reflète pas la lumière du soleil, car celle-ci pourrait causer un incendie.
8. Ne pas placer l'appareil sur une surface souple comme un lit ou un divan, car les entrées d'air pourraient s'obstruer.
9. ÉTEINDRE le miroir avant de le ranger.
10. Ne pas placer l'appareil ni le ranger dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier.
11. Veiller à ne pas plonger ou laisser tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
12. **Ne pas plonger la main dans l'eau** pour récupérer l'appareil qui y serait tombé.

**POUR USAGE DOMESTIQUE
SEULEMENT**

**CONSERVER CES
CONSIGNES**

Assemblage

1. Aligner la base et le support du miroir de manière à orienter le plateau et le miroir principal dans la même direction.
2. Insérer le support du miroir principal dans la base.
3. S'assurer que le miroir principal et la base sont bien fixés.




MODE D'EMPLOI

1. Votre miroir à maquillage avec éclairage DEL comporte trois panneaux avec grossissement 1x, 2x et 3x.
2. Cet appareil est alimenté par 4 piles AAA (non comprises; voir illustration).
3. Toujours ÉTEINDRE le miroir après l'utilisation.
4. Ce miroir esthétique s'agencera à tout environnement. Il est donc possible de le mettre en valeur dans votre décor. Toutefois, avant de le ranger, le cas échéant, lire les consignes à ce sujet dans la section RANGEMENT.
5. Ce miroir est doté d'un interrupteur tactile permettant un réglage de l'éclairage faible, moyen et élevé.

Caractéristiques particulières

Le miroir à maquillage avec éclairage fonctionne avec des ampoules à DEL à économie d'énergie. Il n'est pas nécessaire de changer les ampoules.



4 piles AAA nécessaires

(Fig. 1)

INSTALLATION DES PILES (non comprises)

1. Enlever le couvercle du compartiment à piles.
2. Installer quatre piles AAA neuves comme indiqué sur le compartiment (Fig. 1).
3. Replacer le couvercle du compartiment en appuyant pour le remettre en place.