

ACCESSOIRES


Accessoires amovibles pour des résultats professionnels rapides et simples.

- Bande de silicone qui tend le tissu pour faciliter le défroissage et le repassage.
- Brosse à soies qui permet de desserrer les fibres et de laisser la vapeur pénétrer en profondeur.
- Accessoire d'espacement pour tissus délicats qui protège les tissus et les garnitures fragiles pendant le défroissage.



Accessoires pour le défroissage et le repassage

MISE EN GARDE : ASSUREZ-VOUS QUE LE DÉFROISSEUR EST ÉTEINT ET QU'IL A REFROIDI AVANT DE FIXER OU D'ENLEVER UN ACCESSOIRE.



Accessoires pour le défroissage et le repassage

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils élec­triques, particulière­ment en la présence d'enfants, veillez à prendre quelques précau­tions élé­men­taires dont les suivantes :

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

DANGER – Tout appareil électrique demeure sous tension même si le contact est coupé.

Pour réduire les risques fatals de décharge électrique :

- Débranchez toujours l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.**
- Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier ou à partir des­quels il pourrait être accessible.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si un appareil tombe dans l'eau, débran­chez-le immédiatement; ne le saisissez pas.

MISE EN GARDE

– Pour réduire les risques de brûlure, de décharge électrique, de feu ou de blessure :

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance s'il est branché.**
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par ou pour des enfants ou des personnes ayant

NETTOYAGE ET RANGEMENT

- Mettez l'interrupteur à la position ON/OFF et débranchez l'appareil de la prise.
- Attendez que le défroisseur ait refroidi complètement (au moins 30 minutes).
- Enlevez le réservoir, dévissez le capuchon sous le réservoir et videz ce dernier du surplus d'eau. Laissez-le sécher à l'air libre.
- Rabattez la tige télescopique.
- Remettez le réservoir en place.
- Rangez l'appareil.

DÉTARTRAGE

Si l'appareil commence à produire de la vapeur plus lentement qu'à l'habitude ou s'il cesse tout simplement d'en produire, puis se remet en marche, il se pourrait que vous ayez à détartrer votre défroisseur. Le détartrage signifie enlever les dépôts de calcium qui se sont formés avec le temps sur les pièces métalliques du défroisseur. Pour assurer le meilleur rendement de votre défroisseur, détar­trez-le une fois par mois. La fréquence de détartrage dépend de la fréquence d'utilisation de votre défroisseur.

Pour ce faire, versez une solution de 1/3 de vinaigre blanc et 2/3 d'eau dans le réservoir. Remettez le réservoir sur l'appareil. Branchez l'appareil sur une prise de courant. Mettez l'interrupteur à la position ON et laissez fonctionner l'appareil jusqu'à ce la moitié de la solution se soit évaporée (1 litre). Mettez l'interrupteur à la position OFF, débranchez l'appareil de la prise électrique et laissez-le reposer pendant environ 30 minutes.

Détartrage du défroisseur

certaines incapacités, ou à proximité d'eux. Une utilisation sans surveillance pourrait causer un feu ou une blessure.

- N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu, tel que le décrit le présent manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé par terre ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Pour réduire le risque de décharge électrique, ne désassemblez pas l'appareil ou ne tentez pas de le réparer. Une réparation ou un remontage inadéquat pourrait entraîner un risque de feu, de décharge électrique ou de blessure au moment d'utiliser l'appareil. Retournez l'appareil à un centre de service autorisé en vue d'un examen ou d'une réparation.**
- Maintenez le cordon loin des surfaces chaudes. Ne laissez pas le cordon toucher à une surface chaude. Ne tirez pas sur le cordon et ne le vrillez pas. Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.
- Pour réduire les risques de décharge électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un sens. Si elle ne s'enfonce pas complètement, mettez-la dans l'autre sens. Si elle ne rentre toujours pas, demandez à un maître électricien d'installer une prise appropriée. Ne modifiez pas la fiche de quelque façon que ce soit.
- N'échappez ou n'insérez jamais un objet

Répétez ces étapes autant de fois qu'il le faudra, habituellement 2 ou 3 fois, jusqu'à ce que l'appareil produise un débit normal de vapeur. Utilisez chaque fois une solution fraîche de vinaigre et d'eau distillée. Une fois le détartrage terminé, faites fonctionner l'appareil avec de l'eau distillée froide fraîche, sans vinaigre, pendant un cycle complet, avant d'utiliser l'appareil de nouveau pour vaporiser les vêtements.

VAPORISATION

Saisissez le manche de la buse à vapeur, en dirigeant les jets de vapeur dans la direc­tion opposée à vous. Commencez au bas du tissu pour permettre à la vapeur de passer à l'intérieur et à l'extérieur afin d'enlever les plis. Déplacez lentement la buse de bas en haut sur le tissu. Éloignez la buse des vêtements et lis-sez le tissu avec votre main. Certains tissus sont plus faciles à vaporiser du côté de l'envers. Ceci permet aux fibres du tissu de se distendre, ce qui enlève les plis.

REMARQUE : Vérifiez la résistance des couleurs sur un endroit le moins en évidence. Posez articles de literie, serviettes, mouchoirs et napperons sur une tige ou un support à serviettes. Il est possible que vous ayez à vaporiser les tissus épais de nouveau. Répétez au besoin.Avec de la pratique, vous effectuerez la tâche plus rapidement et efficacement. Vous pourrez rapidement déterminer quels sont les tissus qui requièrent de multiples vaporisations.

Ne posez pas la buse vapeur directement sur du velours, de la soie ou autre tissu délicat. Procédez avec beaucoup de

Vaporisation des vêtements

- dans une ouverture ou un tuyau.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou là où l'on utilise des aérosols (vaporisateurs) ou administre de l'oxygène.
- N'utilisez pas une rallonge avec cet appareil.
- Les surfaces de cet appareil peuvent être chaudes lorsqu'il est en marche. Faites en sorte qu'aucune surface chaude ne touche vos yeux ou votre peau.
- Ne posez pas la buse à vapeur directement sur une surface ou sur le cordon d'alimentation de l'appareil si ce dernier est chaud ou branché. Utilisez le support fourni à cet effet.
- Débranchez cet appareil avant de remplir ou de vider le réservoir d'eau ou si vous ne l'utilisez pas. Ne le faites pas déborder.
- En diffusant de la vapeur, cet appareil peut causer des brûlures s'il est utilisé trop près de la peau, du cuir chevelu ou des yeux, ou s'il n'est pas utilisé adéquatement. Pour réduire le risque de contact avec la vapeur s'échappant des orifices, testez l'appareil avant chaque utilisation en le tenant loin du corps.
- Ne faites pas fonctionner le défroisseur sans avoir adéquatement rempli le réservoir d'eau distillée.
- Maintenez toujours le tuyau et la buse plus hauts que le réservoir d'eau.
- Ne saccadez jamais le cordon pour le débrancher de la prise. Saisissez plutôt la fiche et tirez-la pour la débrancher.
- Le fait de toucher les parties métalliques chaudes, l'eau chaude ou la vapeur peut causer des brûlures. Soyez prudent en

précaution lorsque vous passez des tissus délicats à la vapeur.

Vaporisation des vêtements

VAPORISATION DES RIDEAUX

Lavez et séchez les rideaux conformément aux directives d'entretien pour le tissu. Suspendez les rideaux et passez-les à la vapeur pendant qu'ils sont en place.

MISE EN GARDE : La semelle est chaude en cours d'utilisation. Évitez les contacts prolongés. Maintenez la buse vapeur en mouvement pendant que vous passez un vêtement à la vapeur.



Vaporisation des rideaux

Vaporisation des rideaux

retirant le réservoir d'eau ou lorsque vous mettez l'appareil à l'envers, car il pourrait y avoir de l'eau chaude dans le réservoir.

Vaporisation des rideaux

18. Pour empêcher une possible surcharge du circuit électrique, ne branchez pas un autre appareil de puissance élevée sur le même circuit et en même temps que le défroisseur.
19. Si vous devez absolument utiliser une rallonge, utilisez un cordon d'une puissance de 15 ampères. Un cordon de puissance moins élevée pourrait surchauffer. Assurez-vous qu'il soit impossible de tirer sur le cordon ou de trébucher dessus.
20. Retirez toujours le réservoir d'eau avant de le remplir d'eau distillée.
21. Lorsque vous changez d'accessoire, assurez-vous que l'appareil est éteint et qu'il n'émet pas de vapeur afin d'éviter tout contact avec l'eau chaude.
22. Soyez prudent, car les accessoires pourraient contenir de l'eau chaude provenant de la condensation. Assurez-vous que l'accessoire est sec ou refroidi afin d'éviter tout contact avec l'eau chaude.
23. Ne défroissez jamais les vêtements directement sur une personne.
24. Ne mettez pas la main devant la vapeur.

de la vapeur.

Vaporisation des rideaux

DÉPANNAGE DU DÉFROISSEUR

- PROBLÈME** - Le défroisseur ne chauffe pas. **CAUSE** – Le défroisseur n'est pas branché. **SOLUTION** – Branchez-le sur une prise électrique

- PROBLÈME** - Il n'y a pas de vapeur. **CAUSE** – Le niveau d'eau est trop bas (l'appareil émettra un bip). **SOLUTION** – Mettez l'interrupteur à la position ON/OFF et remplissez le réservoir d'eau.

- PROBLÈME** - -- L'appareil produit peu de vapeur. **CAUSE** – Il y a des sédiments dans le réservoir. **SOLUTION** – Détartrez l'appareil et le réservoir d'eau. Voir les instructions sur le détartrage.

- PROBLÈME** -Il y a de la teinture sur la buse. **CAUSE** – Le tissu n'est grand-teint / la buse a touché au tissu. **SOLUTION** – Tenez la buse à 1,27 cm (1/2 po) du tissu pendant l'utilisation. Nettoyez la buse avec un produit de nettoyage domestique et rincez-la avec du savon et de l'eau.

- PROBLÈME** - Le tissu se décolore **CAUSE** – La teinture sur la surface du tissu requiert un traitement et un nettoyage spécial / Ce tissu n'est pas conçu pour être passé à la vapeur. **SOLUTION** – La teinture de certains tissus spéciaux n'est PAS GRAND-TEINT et ne

Vaporisation des rideaux

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

INSTRUCTIONS POUR LE DÉBALLAGE

Placer la boîte sur une grande surface plane et solide. Retirer délicatement l'appareil du maté­riau d'emballage. Tenir tous les sacs en plas­tique hors de la portée des enfants. Assemblage requis.

ASSEMBLAGE DU DÉFROISSEUR

Installation de la tige télescopique et du cintre rotatif

- Desserrez l'écrou de verrouillage de la tige dans le sens antihoraire.
- Insérez la tige télescopique dans l'ouverture de l'écrou de verrouillage. Appuyez fermement sur la tige pour l'enfoncer complètement. Tournez dans le sens horaire pour fixer l'écrou de verrouillage.
- Allongez complètement la tige télescopique en vous assurant de la verrouiller à la verticale en engageant les trois pinces.
- Déposez la buse à vapeur sur le socle.
- Suspendez votre vêtement en vue de le défroisser.

- Lorsque vous êtes prêt à utiliser le défroisseur, dévissez le bouchon qui se trouve sous le réservoir et remplissez-le avec de l'eau distillée.
- Branchez le défroisseur dans une prise de courant altematif de 125 volts.
- La brosse à soies et la brosse coussinée souple s'enclenchent facilement sur la semelle. Il est recommandé d'utiliser la brosse coussinée souple pour défroisser les tissus délicats.

doit pas être soumise à de la vapeur. Faites un essai sur un endroit non visible avant de procéder, pour savoir si la teinture est résistante.

REMARQUE : Les minéraux dans l'eau varient selon les régions. Pour assurer le fonctionnement continu du défroisseur, n'utilisez que de l'eau distillée. Ne le rangez jamais sans l'avoir nettoyé ou vidé le réservoir du surplus d'eau.

Vaporisation des rideaux

de la vapeur.

de la vapeur.

de la vapeur.

Vaporisation des rideaux

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

INSTRUCTIONS POUR LE DÉBALLAGE

Placer la boîte sur une grande surface plane et solide. Retirer délicatement l'appareil du maté­riau d'emballage. Tenir tous les sacs en plas­tique hors de la portée des enfants. Assemblage requis.

ASSEMBLAGE DU DÉFROISSEUR

- Retirez le réservoir d'eau de la base, remplissez-le d'eau distillée et replacez-le dans l'appareil en appuyant dessus.
- Enfoncez l'interrupteur le pied pour activer l'appareil. (Fig. 1)
- Pendant le chauffage de l'eau, le logo lumineux bleu clignotera.
- L'appareil est prêt à être utilisé dès que le témoin bleu cesse de clignoter.
- Appuyez sur le bouton de vapeur à l'arrière de la tête pour libérer la vapeur à haute ou à basse vitesse. (Fig. 2)
- Lorsque le niveau d'eau est insuffisant, éteignez la vapeur et remplissez le réservoir d'eau.

- Déposez la buse à vapeur sur le socle.
- Suspendez votre vêtement en vue de le défroisser.
- Lorsque vous êtes prêt à utiliser le défroisseur, dévissez le bouchon qui se trouve sous le réservoir et remplissez-le avec de l'eau distillée.
- Branchez le défroisseur dans une prise de courant altematif de 125 volts.
- La brosse à soies et la brosse coussinée souple s'enclenchent facilement sur la semelle. Il est recommandé d'utiliser la brosse coussinée souple pour défroisser les tissus délicats.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN (ÉTATS-UNIS ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à son choix, réparera ou remplacera sans frais un appareil qui, dans les 12 mois suivant la date d'achat, présente un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la présen­te garantie, retourner le produit défectueux au centre de service le plus près (voir la liste au verso). À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 12 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR L'INÉXÉCUTION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Vaporisation des rideaux

Vaporisation des rideaux

Vaporisation des rideaux

Voir la section « Accessoires » du livret d'instructions.

MISE EN MARCHÉ DU DÉFROISSEUR

- Retirez le réservoir d'eau de la base, remplissez-le d'eau distillée et replacez-le dans l'appareil en appuyant dessus.
- Enfoncez l'interrupteur le pied pour activer l'appareil. (Fig. 1)
- Pendant le chauffage de l'eau, le logo lumineux bleu clignotera.
- L'appareil est prêt à être utilisé dès que le témoin bleu cesse de clignoter.
- Appuyez sur le bouton de vapeur à l'arrière de la tête pour libérer la vapeur à haute ou à basse vitesse. (Fig. 2)
- Lorsque le niveau d'eau est insuffisant, éteignez la vapeur et remplissez le réservoir d'eau.

- Déposez la buse à vapeur sur le socle.
- Suspendez votre vêtement en vue de le défroisser.
- Lorsque vous êtes prêt à utiliser le défroisseur, dévissez le bouchon qui se trouve sous le réservoir et remplissez-le avec de l'eau distillée.
- Branchez le défroisseur dans une prise de courant altematif de 125 volts.
- La brosse à soies et la brosse coussinée souple s'enclenchent facilement sur la semelle. Il est recommandé d'utiliser la brosse coussinée souple pour défroisser les tissus délicats.

Vaporisation des rideaux

Vaporisation des rideaux

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN (ÉTATS-UNIS ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à son choix, réparera ou remplacera sans frais un appareil qui, dans les 12 mois suivant la date d'achat, présente un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la présen­te garantie, retourner le produit défectueux au centre de service le plus près (voir la liste au verso). À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 12 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR L'INÉXÉCUTION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Vaporisation des rideaux

Vaporisation des rideaux

Vaporisation des rideaux

Voir la section « Accessoires » du livret d'instructions.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE DÉFROISSEUR

Vaporisation des rideaux

Vaporisation des rideaux

Il est recommandé de remplir le réservoir dès que l'eau atteint la ligne de niveau minimal.

Vaporisation des rideaux

Vaporisation des rideaux

Il est recommandé de remplir le réservoir dès que l'eau atteint la ligne de niveau minimal.

Il est recommandé de remplir le réservoir dès que l'eau atteint la ligne de niveau minimal.

Il est recommandé de remplir le réservoir dès que l'eau atteint la ligne de niveau minimal.

Vaporisation des rideaux

Vaporisation des rideaux

REMARQUE : Les minéraux dans l'eau varient selon les régions. Pour assurer le fonctionnement continu du défroisseur, n'utilisez que de l'eau distillée. Ne le rangez jamais sans l'avoir nettoyé ou vidé le réservoir du surplus d'eau.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN (ÉTATS-UNIS ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à son choix, réparera ou remplacera sans frais un appareil qui, dans les 12 mois suivant la date d'achat, présente un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la présen­te garantie, retourner le produit défectueux au centre de service le plus près (voir la liste au verso). À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 12 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR L'INÉXÉCUTION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Vaporisation des rideaux

Vaporisation des rideaux

Vaporisation des rideaux

Il est recommandé de remplir le réservoir dès que l'eau atteint la ligne de niveau minimal.

Il est recommandé de remplir le réservoir dès que l'eau atteint la ligne de niveau minimal.

Vaporisation des rideaux

Vaporisation des rideaux

Il est recommandé de remplir le réservoir dès que l'eau atteint la ligne de niveau minimal.

Vaporisation des rideaux

Vaporisation des rideaux

Il est recommandé de remplir le réservoir dès que l'eau atteint la ligne de niveau minimal.

Vaporisation des rideaux

Vaporisation des rideaux

Vaporisation des rideaux

Vaporisation des rideaux

REMARQUE : Les minéraux dans l'eau varient selon les régions. Pour assurer le fonctionnement continu du défroisseur, n'utilisez que de l'eau distillée. Ne le rangez jamais sans l'avoir nettoyé ou vidé le réservoir du surplus d'eau.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN (ÉTATS-UNIS ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à son choix, réparera ou remplacera sans frais un appareil qui, dans les 12 mois suivant la date d'achat, présente un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la présen­te garantie, retourner le produit défectueux au centre de service le plus près (voir la liste au verso). À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 12 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR L'INÉXÉCUTION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Vaporisation des rideaux

Vaporisation des rideaux

Vaporisation des rideaux

Il est recommandé de remplir le réservoir dès que l'eau atteint la ligne de niveau minimal.

Il est recommandé de remplir le réservoir dès que l'eau atteint la ligne de niveau minimal.

Vaporisation des rideaux

Vaporisation des rideaux

Il est recommandé de remplir le réservoir dès que l'eau atteint la ligne de niveau minimal.

Vaporisation des rideaux

Vaporisation des rideaux

Il est recommandé de remplir le réservoir dès que l'eau atteint la ligne de niveau minimal.

Vaporisation des rideaux

simplement les pinces supérieures et laissez votre pantalon pendre librement.

MODE D'EMPLOI

REMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU (AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL)

Enlevez le réservoir d'eau en saisissant la poignée encastrée. Renversez le réservoir, dévissez le bouchon et remplissez le réservoir d'eau distillée au niveau désiré. Revissez le bouchon. (Une cartouche décalcifiante est fixée au bouchon et doit être remplacée après un certain temps d'utilisation Fig 4)

NE PAS REMPLIR LE RÉSERVOIR AVEC DE L'EAU CHAUDE.
L'EAU DISTILLÉE OU FILTRÉE CONVIENT MIEUX À CET APPAREIL.

Il est recommandé de remplir le réservoir dès que l'eau atteint la ligne de niveau minimal.

Vaporisation des rideaux

Vaporisation des rideaux

Vaporisation des rideaux

REMARQUE : Les minéraux dans l'eau varient selon les régions. Pour assurer le fonctionnement continu du défroisseur, n'utilisez que de l'eau distillée. Ne le rangez jamais sans l'avoir nettoyé ou vidé le réservoir du surplus d'eau.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN (ÉTATS-UNIS ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à son choix, réparera ou remplacera sans frais un appareil qui, dans les 12 mois suivant la date d'achat, présente un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la présen­te garantie, retourner le produit défectueux au centre de service le plus près (voir la liste au verso). À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 12 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

<